

# Pens Ampermetre PCE-DC3



## Pens Ampermetre PCE-DC3

**DCA sıfır noktası fonksiyonu / 80 A'ya kadar AC/DC akım ölçümü /  
Otomatik aralık seçimi / Maksimum pens açıklığı 18 mm**

Pens ampermetre PCE-DC3, AC/DC akımlarının yüksek çözünürlük ile dolaylı olarak tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Pens ampermetrede ölçüm noktasının aydınlatılmasını sağlayan bir adet beyaz LED ve voltajın temassız bir şekilde test edilmesini sağlayan bir fonksiyon bulunur. Pens ampermetrenin küçük boyutları, sınırlı erişimin olduğu yerlerde ölçümlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Pens ampermetrenin arka aydınlatmalı ekranı sayesinde ölçüm değerleri kontrol dolapları ve kablo kanalları gibi sınırlı aydınlatmanın olduğu yerlerde bile kolaylıkla okunabilir. Pens ampermetrenin temassız voltaj test fonksiyonu, tehlikeli potansiyellerin tespit edilmesini sağlar ve kablo kopma konumlarını belirlemek için doğru bir araç sunar.

- ▶ 3 2/3 dijital, arka aydınlatmalı LCD, akım pensi
- ▶ 80 A'ya kadar AC/DC akım ölçümü
- ▶ Hafıza fonksiyonu
- ▶ DCA sıfır noktası fonksiyonu
- ▶ Temassız voltaj test fonksiyonu
- ▶ Entegre ölçüm noktası aydınlatması
- ▶ Otomatik aralık seçimi
- ▶ Otomatik kapanma
- ▶ Pens açıklığı: 18 mm

# Teknik özellikler

## AC Akım (50/60Hz)

Ölçüm Aralığı	2 A
Çözünürlük	1 mA
Hassasiyet	±2.8% + 10 dijit

## DC Akım

Ölçüm Aralığı	2 A
Çözünürlük	1 mA
Hassasiyet	±3.0% + 10 dijit

AC Voltaj Testi (temassız test)	100 VAC ... 600 VAC 50 / 60 Hz
------------------------------------	--------------------------------

Ölçüm Noktası Aydınlatması	Beyaz LED
İletken Çapı	Maks. 18 mm
Ekran	3 2/3 dijitali, beyaz LED'li ve arka aydınlatmalı LCD ekran
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AAA pil
Gövde	PVC
Standartlar	EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032 ; CAT III / 300V
Boyut	164 x 65 x 32 mm
Ağırlık	175 g

# Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com