

# Refraktometre PCE-018 Şarap / Meyve Suyu için



## Refraktometre PCE-018

**Taşınabilir / Meyve ve sebze suyu, akçaağaç şurubu ve soğutma sıvısı gibi düşük konsantrasyonlu yarı saydam sıvılar için**

Refraktometre PCE-018, meyve ve sebze suyu, akçaağaç şurubu ve soğutma sıvısı gibi düşük konsantrasyonlu yarı saydam sıvıların Brix (sakkaroz ya da şeker içeriği) değerini belirlemek için kullanılır. Refraktometre, yüksek hassasiyetli ölçüm değerleri elde edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Refraktometrenin ultra pürüzsüz merceği, yarı saydam mavi ve tamamen şeffaf net bir arka planda kolay okunabilir bir ölçek sağlayan yüksek kaliteli optik sunar. Ortam aydınlatması, ölçüm sonuçlarının net bir şekilde okunması için yeterli aydınlatma sağlar.

- ▶ Meyve ve sebze suyu, akçaağaç şurubu ve soğutma sıvısı gibi düşük konsantrasyonlu yarı saydam sıvılarda kullanım
- ▶ Ultra pürüzsüz mercek
- ▶ Yüksek kaliteli optik
- ▶ Kolay okunabilir ölçek
- ▶ Ölçüm sonucunu net bir şekilde okumak için sadece ortam aydınlatması gerekir
- ▶ Taşınabilir ve kullanımı kolay
- ▶ Hassas ölçümler için otomatik sıcaklık kompanzasyonu

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 18% Brix
Hassasiyet	± %0.1
Çözünürlük	± %0.1
Uygulama	Düşük konsantrasyonlu meyve suları ve şaraplar
Sıcaklık Kompanzasyonu	Var
Boyut	172 x 20 mm çap
Ağırlık	260 g

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change