

# Basınç Ölçer PCE-917



## Basınç Ölçer PCE-917

**Taşınabilir /  $\pm 5 \dots 7000$  mbar ( $\pm 0.05 / 0.1 \dots 101.5$  psi) fark basıncı ölçümü /  
Opsiyonel yazılım ve RS-232 kablosu veri aktarım aksesuarı olarak ayrı satılır**

Basınç ölçer PCE-917, pnömomatik sistemlerde, kompresörlerde, valflerde, tanklarda ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde fark basıncını ölçmek için kullanılan taşınabilir bir cihazdır. Toz ve sıçramaya dayanıklı gövdesi cihazın olumsuz koşullarda kullanılmasını sağlar.

Basınç ölçer 1 x 1 metre uzunluğunda silikon hortum, 2 x paslanmaz çelik hortum adaptörü ve 1 x 9 V blok pil ile gelir. Opsiyonel yazılım ve RS-232 kablosu veri aktarım aksesuarı olarak ayrı satılır. Yazılım, basınç dalgalanmalarını değerlendirmek, belgelemek ve kaydetmek için verileri bilgisayara aktarma işleminde kullanılabilir. Analiz için cihazı RS-232 aracılığıyla bilgisayara bağlayın. Bilgisayarınızda RS-232 arayüzünün olmaması durumunda RS-232 – USB adaptörü edinebilirsiniz (aksesuarlar kısmına bakınız).

- ▶ Ölçüm aralığı:  $\pm 5 \dots 7000$  mbar ( $\pm 0.05 / 0.1 \dots 101.5$  psi)
- ▶ 10 ölçüm birimi: psi, mbar, inH<sub>2</sub>O, mH<sub>2</sub>O, inHg, mmHg, Torr, Pa/kPa, atm, kg/cm<sup>2</sup>
- ▶ Hava, gaz ve aşındırıcı olmayan sıvı basınçlarını ölçmek için tasarlanmıştır
- ▶ Min, maks ve data hold fonksiyonu
- ▶ RS-232 arayüzü
- ▶ 15 LCD ekran
- ▶ Opsiyonel yazılım ve RS-232 kablosu veri aktarım aksesuarı olarak ayrı satılır

## Teknik özellikler

<b>PSI</b>	Ölçüm Aralığı	± 101.5
	Çözünürlük	0.05 / 0.1
<b>mbar</b>	Ölçüm Aralığı	± 7000
	Çözünürlük	5
<b>inH2O</b>	Ölçüm Aralığı	± 2800
	Çözünürlük	2
<b>mH2O</b>	Ölçüm Aralığı	± 70.00
	Çözünürlük	0.05
<b>inHg</b>	Ölçüm Aralığı	± 206.0
	Çözünürlük	0.1
<b>mmHg</b>	Ölçüm Aralığı	± 5250
	Çözünürlük	5
<b>Torr</b>	Ölçüm Aralığı	-
	Çözünürlük	-
<b>Pa / kPa</b>	Ölçüm Aralığı	-
	Çözünürlük	-
<b>atm</b>	Ölçüm Aralığı	± 6.905
	Çözünürlük	0.005
<b>Kg/cm2</b>	Ölçüm Aralığı	± 7.000
	Çözünürlük	0.005
Hassasiyet		± %2 (ölçüm aralığının tamamı)
Tekrarlanabilirlik		± %1
Tepki Süresi		0.8 saniye
Min- Max- Peak- Hold		Var
Arayüz		RS-232
Güç Kaynağı		1 x 9 V blok pil PP3
Gövde Malzemesi		Plastik
Boyut		180 x 72 x 32 mm
Ağırlık		210 g

### Uyarı:

Maksimum basınç aralığının aşılması sensörün bozulmasına sebep olur.

## Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com