



Teknik Katalog [Hat Bulucu]

[PCE-180 CBN]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kanal, platform ve duvarlarda kablo kesintilerini ve bağlantılarını tespit eder

Kablo Analizadörü PCE-180 CB'nin bir sinyal yayıcısı ve hassas reseptörü vardır. Sinyal yayıcı bir prize ya da kablonun içine Kablo Analizadörü PCE-180 CB bağlanır, sonra kabloda kodlanmış bir sinyal gönderir. Binalardaki kablolamadaki karşılaşılan en büyük problem hangi hattın nereye gittiği ve kabloların nerede olduğunun bilinmemesidir. Örneğin duvarda bir delik açılacağı zaman bunu bilmek gerekir. Sinyal yayıcı sayesinde reseptör kablonun takibini yapar, ek olarak voltajsız kabloları tespit eder ve böylece yalıtıma veya duvara zarar vermek gerekmez. Kablo Analizadöründe hacmi ve hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. Konvensiyonel hatları, ağ kablolarını ve koaksiyal kabloları tespit edebilirsiniz. Sinyal jeneratörünün timsah pensleri ve elektrik prizi mevcuttur. Reseptör ayrıca farklı sinyal jeneratörleriyle birlikte kablo tespiti için kullanılabilir. Burada Kablo Analizadörü ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Kablo Analizadörünün teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Cep formatında Kablo Analizadörü
- Duvarlarda ya da kablo kanallarında kablo takibi
- Kablo kesintilerini tespit için
- Farklı sinyal tonları
- RJ-11 priz ve timsah pensler
- Kulaklık bağlantısı
- Yalıtımayan Sensör ucu
- Hassasiyet ayarı
- Bağlantı kablosu, piller ve kullanıcı kılavuzu dahil
- Kaliteli Kemer Çantası
- Güvenlik: CE, IEC / EN 61010-1:01

Teknik özellikler

Hat tespiti	Akustik sinyalle
Değiştirilebilir akustik sinyal	kesintili Ton sürekli Ton
Bağlantılar	RJ-11 Priz / Timsah Pensler
Çevresel koşullar	0...50 °C/ 5...95 % n.o.
Güç kaynağı	2 x 9 V Blok-Pil (dahil)
Boyutlar	Sinyal jeneratörü: 60 mm x 65 mm x 30 mm Sensor: 245 mm x 60 mm x 30 mm
Ağırlık	Sinyal Jeneratörüratörü: 120 gr. Sensör: 140 gr.

Teslimat içeriđi

1 x PCE-108 CB CableTracker Kablo Analizadörü

Sensör ya da sinyal jeneratörü (bađlantı kablosu dahil)

2 x Pil

1 x Kemer Çantası

1 x Kullanma Kılavuzu