



Teknik Katalog [Shoremetre]

[PCE-DX-AS]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Yumuşak Elastomer Sertliği Ölçmek için Mekanik Shoremetre/ İyi bir Pik Değer Okuması için Tarayıcı İğneli

Shoremetre PCE-DX-AS Shore A, yumuşak lastik ve çok yumuşak plastiklerin yüzey sertliğini (Shore A) ölçmeye yarar. Shoremetre PCE-DX-AS Shore A, tek bir ölçüm başlığı ve 360 derece yansıma önleyici saatten oluşur. Cihaz, istenilen herhangi bir zamanda kalibre edilebilir ve bir ISO kalibrasyon sertifikası alır (ek ücreti vardır). Pik değer in en iyi kapasitede okuması için cihaz, ek olarak bir tarayıcı iğneye sahiptir ve bu iğne maksimum ölçüm noktasında hareketsiz kalır. Okuma yapıldıktan sonra sıfırlama yapılabilir. PCE-DX-AS (A) modeli ile her zaman en kesin ve en yüksek yeniden üretilebilirliğe sahip değerler elde edilebilir. Burada Shoremetre ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Shoremetre teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Tarayıcı iğne
- Sertlik birimlerinde okuma
- 360° lik saat
- Yüksek hassasiyet
- Koruma kutusu ile teslim
- Opsiyonel ISO-Kalibrasyon Sertifikası

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|--|
| Basınç Kuvveti | 0 ... 12,5 N |
| Penetratör Gövde | 35 ° (Shore A'ya göre) |
| Saat Çapı | 57 mm |
| Toplam Uzunluk | 110 mm |
| Gösterge Aralığı | 0 ... 100 |
| Ölçüm Aralığı | 10 ... 90 (10'nun altında ve 90'nın üstünde basınç azalır) |
| Hata Limiti | ±2 |
| Skala Bölümü | 1 |
| Tarayıcı İğne | var |
| Ağırlık | 160 gr. |

Teslimat İçeriği;

1 x PCE-DX-AS Shore A Tarayıcı İğneli Shoremetre,

1 x Cihaz Kutusu,
1 x Kullanım Kılavuzu.