



Teknik Katalog

[Gaz Ölçüm Cihazı]

[AQ-FM S900]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

AQ sensör başlıkları için gaz transmitter / 4-20 mA analog çıkış / ozon jeneratörleri kontrol etmek için uygulama / entegre edilebilir güç kaynağı / ortam, izleme, kontroller

AQ-FM S900 Transmitter /Gaz ölçüm cihazı ölçüm ve gaz konsantrasyonu kontrolü hizmeti verir ve çoklu bir donanım sistemi ile bağlantı kurabilmektedir. Transmitter kullanıcı tarafından ayarlanmış değerler ile anahtarlama rölesi olarak da, 4-20 mA gaz verici gibi kullanılabilir ve RS485 arayüzü üzerinden bir güç kaynağı ile bağlanabilir.

Özellikler

- Yüksek hassasiyet içi aktif numune alımı
- Gerçek zamanlı güç kaynağı izlemesi
- İç mekân hava kalitesi izlemesi
- Çoklu analog ve dijital çıkışlar
- Gerçek zamanlı güç kaynağı kullanılabilirlik
- Değiştirilebilir sensör kafası
- PC Data girişi ve opsiyonel güç kaynağı
- Güvenli ve sağlıklı uygulama

Teknik Özellikler

Güç kaynağı	Düzenli 12V, 800 mA
Analog çıkış	4-20 mA (opsiyonel izole edilme), 10-30V
Harici sinyal türü	Transistör çıkışı
Harici kontrol sinyali	Min.-maks. Alarm, kontroller ve diyagno
Enerji beslemesi	Standby-anahtarı
Arayüz	RS485
Jumper	J1, J2, J3 bağlanma direnci
Konnektör	Civalatalanmış
ID	1 Standart- 1 den 25 e kadar müşteri konfigürasyonu
Alarm eşikleri	Müşteri konfigürasyonu
Anahtarlama noktalarının kontrolü	Müşteri konfigürasyonu

Sensör başlığı	Sökülebilir, değiştirilebilir, temizlenebilir
Numune alma	Opsiyonel- 12V DC DIN 100-250V AC R37 montaj rayı
Dâhili verilen gövde	Polikarbonattan oluşan IP20 ve NEMA 1
Ünite büyüklüğü	64 x 130 Ø (mm); 2½ x 5 1/8 Ø (in)
Birleştirme	Vidalama
Ağırlık	Yaklaşık 200 g
15 bölüm FCC-yönergesine göre onay	EN 50082-1: 1997 EN 50081-1: 1992

Teslimat İçeriği

- 1 x Ünite,
- 1 x PC konfigürasyon yazılımı,
- 1 x kullanım kılavuzu