



Teknik Katalog [Data Logger]

[PCE-CLL 1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Elektrik ölçmek için 4-20 mA USB veri kaydedici / USB arayüz / ek pil ile çalışabilme
/ IP 67 koruma / Dâhili DGraph yazılım**

PCE-CLL 1, uzun vadeli 4 ile 20 mA'e kadar elektrik ölçümlerini kolaylaştırır. Data Logger, dahili USB arayüze sahiptir ve 32,000 değeri kaydedebilir. PCE-CLL 1 tek tuş ile kontrol edilebilir ve basit bir navigasyonu garantiler. USB veri kaydedici, 3,6 V AA bataryalarla kullanıldığından veya bilgisayardan bir adaptör yardımıyla şarj edilebildiğinden beri esnek bir uygulama alanları açıldı. Alarm eşikleri USB veri kaydedici'de ayarlanabilir ve LED uyarı ışıkları ile belirtilebilir. Böylece doğru ölçüm sonuçları alabilirsiniz. Bataryanın şarjı bittiği zaman kaydedilen veri kaybolmaz. USB veri kaydediciye şifre koyma seçeneği sayesinde veriler, yabancıların erişiminden korunabilir. PCE-CLL 1, DGraph analiz yazılımı ile birlikte gelir ve bu yazılım verileri bilgisayara USB aracılığıyla aktarmaya izin verir. Veri sayesinde veriyi işleyebilir, grafik oluşturabilir, veriyi analiz edebilir, veriyi kaydedebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Özellikler

- 4-20 mA ölçüm aralığı
- Basit navigasyon
- LED uyarı ışıkları
- Batarya veya USB aracılığıyla adaptör
- Ayarlanabilir alarm eşiği
- Dâhili yazılım
- Şifre koruması
- 32,000 veriye kadar dâhili veri deposu

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	4... 20 mA
Doğruluk	$\pm 1 \% \pm 1$ digit
Çözünürlük	0,05 mA
LCD	Var
Depolama Kapasitesi	64 Kbayt (32,000 değer)

Örneklendirme Oranı	1/saniye ve her 12 saat arasında ayarlanabilir
Bilgisayar Yazılımı	DGraph ve USB arayüz (teslimata dâhil)
Güç Kaynağı	Batarya veya USB
Batarya Kullanım Ömrü	1/dakika örneklendirme oranı ile yaklaşık 3 yıl
Kasa	ABS, TPU, PC
Çevre Sıcaklığı	-35... +80 °C
Ölçüler	120 x 35 x 30 mm
Ağırlık	yaklaşık olarak 80 gram

Teslimat İçeriği;

- 1 x USB veri kaydedici PCE-CLL 1
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Yazılım
- 1 x 3,6 V AA batarya