



Teknik Katalog [Takometre]

[PCE-AT 5]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

2 ve 4 zamanlı motorlar için Motor Devir Ölçüm Cihazı

Motor Devir Ölçüm Cihazı PCE-AT 5, elektrikli start yapan yanmalı motorlar için portatif ve kolay kullanımlı bir cihazdır. Bu Motor Devir Ölçüm Cihazı PCE-AT 5 dijital geniş ekranında ayarları (frekans / silindir) ve devri hızlı ve net biçimde görebilirsiniz. Buji kablosu üzerine takılan endüktif pens ile devri anında ölçer. Kompakt boyutu sayesinde yanmalı motorlar için dijital Devir Ölçer, iki zamanlı ve bir silindirli (motosiklet, vb.) motorlardan 4 zamanlı ve sekiz silindirli motorlara kadar motorlarda ölçüm yapmaya uygundur; ve ilgili mekanik çalışanları tarafından rahat kullanım sayesinde kolaylıkla kullanılabilir. Işığın az olduğu alanlarda çalışabilmek için ekran aydınlatması ya da fener seçimi yapabilirsiniz. Motor Devir Ölçüm Cihazı PCE-AT 5 pil ile gönderilir. Burada Motor Devir Ölçüm Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Motor Devir Ölçüm Cihazının teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Elektrik startlı bütün yanmalı motorlarda devir ölçümü (2 zamanlı bir silindirli motorlar / 4 zamanlı 8 silindirli motorlar)
- Sağlam ABS Plastik gövde
- Arka plan aydınlatmalı ekran, 6 basamak
- Fener fonksiyonu
- Buji kablosu üzerine takmak için endüktif pens ile 1,1 m kablo

Teknik Özellikler

Ölçüm aralıkları	100 ... 20000 R.P.M.
Çözünürlük	1 R.P.M.
Hassasiyet	± 50 R.P.M.
Ölçüm zaman aralığı	0,5 sn.
Güç kaynağı	1 x 9 V Block Pil
Çalışma sıcaklığı	0 ... + 50 °C
Gövde	ABS - Plastik
Devir Ekranı	LCD-Ekran, 6-basamak, 22 mm yüksek
Boyutlar	160 x 58 x 39 mm
Ağırlık	177 gr.

Teslimat İeriđi

- 1 x PCE-AT 5 Motor Devir Ölüm Cihazı,
- 1 x Pil, endüktif Pens ile Kablo,
- 1 x Kullanım Kılavuzu