



# Teknik Katalog

## [Devir Ölçüm Cihazı]

[PCE-T259]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

### **Optik takometre ve stroboskop bir avuçi cihaza birleştirildi**

PCE-T259 kombine takometre / stroboskop, üretim, kontrol ve bakım uygulamaları için bir cihazdır. Bu taşınabilir cihaz, endüstriyel ve araştırma sektörlerinde kullanılan birçok makine ve sistemlerin yanı sıra mekanizmaların, santrifüjlerin, motorların ve vantilatör hızlarının test edilmesi için idealdir. Elde taşınabilir takometre ve stroboskopun alışılmadık kombinasyonu kompakt bir tasarım içinde bulunur. 10 cm'lik ölçüm mesafesine uyulması ve aşılması gerektiğini unutmayınız.

#### Stroboskop bileşeni

Ölçüm aralığı 100 ila 100,000 rpm olan bir stroboskop. Cihaz, IC bağlantısı ve berrak turuncu LED'inden dolayı düşük bir güç tüketimine sahiptir. Stroboskop, ince veya normal olarak ayarlanabilen bir anahtar aracılığıyla ayarlanır.

Takometre bileşen 0,5'ten 100,000 rpm'ye kadar aralıklarla devir hızının temassız ölçümü, 0,1'lik (1,000 rpm'de) çözünürlüğe kadar **Özellikler**

- Kullanımı kolay
- LED lambalı radyasyon
- Turuncu flaş ışığı
- Katı ABS plastik muhafaza
- Alınan ölçüm türüne göre otomatik olarak 180 ° dönen 10mm, 5 basamaklı LCD
- Son, minimum ve maksimum değerler için bellek
- Otomatik başlatma
- Kutudan çıkmaya hazır gelir ve bir taşıma çantası, yansıtıcı bant, piller ve kullanım kılavuzu içerir

**Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	5 ila 99,999 rpm (optik) 100 ila 100,000 FpM (stroboskop - flaş / dakika)
Çözünürlük	0,5 ila 999,9 = 0,1 devir / dakika; 99,999'a kadar = 1,0 dev / dak (optik) 0.1 FpM - rpm (<1,000 FpM - rpm için) (stroboskop) 1,0 FpM - dev / dak (> 1,000 FpM - rpm için) (stroboskop)
Hassasiyeti	Okumanın $\pm\% 0.1$ 'i; $\pm 2$ pozisyon
Optik Ölçümler İçin Maksimum Mesafe	100mm
Stroboskop	açık turuncu
Süre Yaklaşık	Sürenin% 16'sı
Ayarlama	Bir düğmeye basarak ince ve normal
Bellek	son, maksimum ve minimum değerler
Güç	4 AA pil
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50 ° C
Muhafaza	ABS plastik
Ekran	5 basamaklı LCD
Boyutlar	65 x 215 x 38mm
Ağırlık	300g

**Teslimat İçeriği:**

- PCE-T259 Takometre ve Stroboskop,
- Yansıtıcı Bant (60mm),
- Taşıma Çantası ve Kullanım Kılavuzu,
- İsteğe Bağlı Aksesuarlar,
- Yansıtıcı Yapışkan Bant Rulosu (5m),
- Tripod.

