



Teknik Katalog [Devir Ölçüm Cihazı]

[PCE-DT 65]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Takometre ölçüm ya da mekanik adaptörle ölçüm yapan Takometre / m, inch, FT, Yd birimlerinde uzunluk ölçümü / aydınlatmalı dijital ekran

PCE-DT 65 Takometre , dijital ya da mekanik bir ölçüm cihazıdır; pil ile çalışır ve lazer ile temassız olarak ya da mekanik adaptörlerle kullanılabilir. PCE-DT 65 Takometre makinelerde, parça ve ekipmanlarda (örneğin taşıyıcı bantlar, motorlar ve bantla çalışan mekanizmalarda) devir tespiti için idealdir. Temassız ölçüm, dönen parçaya eklenmiş ve lazeri yansıtan bir yansıtıcı şerit yardımıyla yapılır. Ayrıca mekanik adaptörleri kullanarak hareket halindeki nesnelerin uzunluğunu ya da devrini ölçebilir (örneğin taşıyıcı bantlarda). Devirlerin mekanik ölçümü, hareket halindeki parçanın eksenine üzerine yerleştirilen bir uç adaptörü ile gerçekleştirilir. Hız veya uzunluk ölçümleri için Takometre adaptörüne bir tekerlek başlık yerleştirilir. Burada lazerli Takometre ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Takometre teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Devir ölçümü (r.p.m)
- Yüzey hızı (m/min)
- Devir sayısı (sayıcı)
- Frekans (Hz)
- Uzunluk ölçümü (m, In, FT, Yd)
- ABS plastikten sağlam gövde
- kolay kullanım
- 6 V Elektrik adaptörü bağlantılı
- aydınlatmalı dijital ekran
- Mekanik ölçümler için adaptörler

Teknik Özellikler

Optik-Lazer ölçüm aralığı	2 ... 99999 r.p.m.
Mekanik ölçüm aralığı	2 ... 20000 r.p.m.
Çözünürlük	2,0 ... 9999,9 r.p.m aralığında = 0,1 r.p.m. 10000 ... 99999 r.p.m aralığında = 1 r.p.m.
Hassasiyet	Devir ölçüm Değerinin $\pm 0,05$ % ± 1 dijit
Ölçüm mesafesi	50 ... 500 mm
Hafıza	10 ölçüm değeri
Güç kaynağı	1 x 9 V pil / dış güç kaynağı 6 V
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Gövde	ABS - Plastik
Devir gösterge	5 basamaklı, 22 mm yüksekliğinde LCD Ekran
Boyutlar	160 x 60 x 42 mm
Ağırlık	200 gr.

Teslimat İeriđi:

- 1 x PCE-DT 65 Takometre ,
- 1 x Adaptör Bařlık,
- 1 x Adaptör Tekerleđi,
- 1 x Ölüm Ucu (dış koni),
- 1 x Ölüm Oyuk ucu (i koni),
- 1 x Kemer antası,
- 1 x Pil,
- 3 x Yansıtıcı Bant (her biri 20 cm),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.