



Teknik Katalog

[Devir Ölçüm Cihazı]

[PCE-DT 66]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Devir sayısı ölçmede Devir Ölçüm Cihazı / sabit-fonksiyon/ otomatik kapanma/ max min /LCD arka plan aydınlatıcısı

PCE-DT 66 Devir Ölçüm Cihazı, bateri ile çalışan ölçüm cihazıdır. Farklı adaptörler sayesinde güvenli şekilde makinelerin devri ölçülebilir. Farklı adaptörlerin yanında Devir Ölçüm Cihazı uygun uzatmalı ölçüm tekerlekleri ile teslim edilir. Devir Ölçüm Cihazı makinelerin ve sistemlerin devir ölçümleri için uygun olan bir cihazdır. Ölçümüne göre, Devir Ölçüm Cihazı cihazımıza uygun ölçüm tekerleği seçilmelidir. Bununla birlikte Devir Ölçüm Cihazı, karanlık bir ortamda arka plan aydınlatması sayesinde ölçümlerinizi problemsiz yapabilirsiniz.

Devir Ölçüm Cihazı ile ölçümleri direk objede uygulanabilir. Devirin mekanik ölçümü, devir ölçerin adaptörünü nesneye temas ettirilerek gerçekleştirilir.

Özellikler

- Bellek fonksiyonu
- Farklı ölçüm tekerleği ve ölçüm ucu
- Arka plan aydınlatıcısı
- Aşırı değer ölçümü
- Otomatik sabitleme fonksiyonu
- Otomatik kapatma

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	50 ... 19999 d/dak
Çözünürlük	50 ... 99,99: 0,01 d/dak aralığında 100 ... 9999,9: 0,1 d/dak aralığında 10000 ... 19999: 1 d/dak aralığında
Hassasiyet	± 0,03 % / 2 Dijit
Otomatik kapanma	yaklaşık 30 saniye sonra
Belleğe kayıt fonksiyonu	evet
Güç kaynağı	4 x 1,5 V AAA
Ortam sıcaklığı	0...+40 °C, n. o. ≤ 80 %
Gösterge	5- dijit LCD
Boyutlar	155 x 60 x 27 mm
Ağırlık	120 g

Teslimat İeriđi:

- 1 x Devir lüm Cihazı,
- 2 x lüm tekerleđi,
- 2 x lüm ucu,
- 1 x Uzatma,
- 4 x 1,5 V batery (AAA),
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil deđildir. Fiyat iin irtibata geiniz.

Eđitim talebiniz varsa irtibata geiniz.