

Titreşim Ölçer PCE-VD 3



Titreşim Ölçer PCE-VD 3

**FFT analizi / 3 yönde ivme ölçümü / ± 16 g ölçüm aralığı / 0 ... 60 Hz frekans aralığı /
Manyetik duvar montaj aparatı dahil**

Titreşim ölçer PCE-VD 3, dahili üç eksenli ivme sensörü bulunan küçük boyutlara sahip bir cihazdır. Dahili sensörler ile eksen başına ± 16 g ölçüm aralığı ile X, Y ve Z eksenleri boyunca ölçüm gerçekleştirilir. Titreşim ölçer, veri kaydederken hareket halinde olduğundan üç eksen boyunca değişiklikler kaydedilir. Manyetik ve sağlam duvar montaj braketinin sayesinde titreşim ölçer herhangi bir yere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir.

Titreşim ölçer, küçük boyutu ve hafif olması nedeniyle nakliyat kontrolü, spor, tıp gibi pek çok farklı alanda ya da 1 ila 3 eksenli hareketlerin kaydedilmesini gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Titreşim ölçer PCE-VD 3, yazılım ile kolaylıkla programlanabilir. Tüm veriler, USB portu aracılığıyla bilgisayara kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilir.

- ▶ Yazılım dahil
- ▶ USB portu
- ▶ Hafif
- ▶ Stand dahil
- ▶ Depolama kapasitesi: 8 Mbit (168042 kayıt)
- ▶ Manyetik duvar montaj aparatı

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	±16 g
Hassasiyet	±0.5 g
Çözünürlük	0.00625 g
Ölçüm Hızı / Kayıt Aralığı	50 ms ... 12 saat
Hafıza	8 Mbit
	Normal ölçüm modu: 168042 kayıt
	Hareket algılama: 112028 kayıt
Frekans Aralığı	0 ... 60 Hz
Arayüz	USB
Çevre Koşulları	0 ... 40°C, 10 ... 90 % n.o.
Durum Göstergesi	2 LED aracılığıyla (kayıtta / alarm)
Konumlandırma	Duvar montajı aparatı ile
Yazılım	Windows XP üstü (64 bit)
Güç Kaynağı	Değiştirilebilir, 3.6 V lityum pil
Boyut	Cihaz: 95 x 28 x 21 mm
	Duvar Montaj Seti: 106 x 56 x 335 mm

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change