



Teknik Katalog [Boroskop]

[PCE-VE 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Tahribatsız cihaz teşhisi için Boroskop/ Kamera başlığı çapı : 4,5 mm/ 3,5 "LC-
gösterge 7 2600 mAh pil /1 m kablo uzunluğu / 6 beyaz, ayarlanabilir LED kamera
başlığı / micro SD- hafıza için kart yuvası**

PCE-VE 200 Boroskop, tahribatsız ölçüm için bir muayene kamerasıdır. Bu nedenle Boroskop, erişimi zor noktaların teşhisi için ideal bir cihazdır. Bu yüzden Boroskop Mühendislik, sağlık ve ısıtma endüstrisi ve tüm bina ve inşaat sektörü ana faaliyet alanlarında kullanım yeri vardır. Otomotiv endüstrisinde de Boroskop kullanım için uygundur. Böylelikle, Boroskop 1 m uzunluğunda bir kamera hortumuna sahip olması sayesinde birçok durumda cihazlarda ya da motorlarda sökme işlemi gerekmediğinden Boroskop kullanılması mümkündür. Bu özellik, değişim evresinde zaman ve para tasarrufu anlamına gelmektedir. Boroskop kamera başlığında kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir parlak LEDler bulunur. Bu LEDler, çeşitli parlaklık seviyelerine sahiptir. bu yüzden bir noktanın incelenmesinde uygun aydınlatmayı sağlar. Ancak Boroskop kamerası çok yoğun ışığa maruz kalırsa, kamera körleşeceğinden ekran üzerinde görsel görüntü sağlanamaz. Aydınlatma dışında aynı zamanda anlık görüntü kesiti için dijital bir büyütücü fonksiyonu vardır. Burada tasarruf için 2 bölümlü, 3- bölümlü ya da 4-bölümlü büyütme aşaması sunulur. Kaydedilmiş görüntüler ve videolar otomatik olarak micro SD hafıza kartına kaydedilir. Bu Boroskop görüntülerinin daha sonra seçilebileceği ve belgelendirilebileceği anlamına gelmektedir.

Özellikler

- 4,5 mm kablo çapı
- 3,5 " gösterge
- Ayarlanabilir kamera başlığında parlaklık
- 2600 mAh pil
- 1 m kablo uzunluğu
- SD micro kart için SD kart yuvası

Teknik Özellikler

Gösterge	3,5 " LCD
Video Fonksiyonu Çözünürlüğü	AVI (640 x 1200)
Görüntü Fonksiyonu Çözünürlüğü	JPEG (1600 x 1200)
Görüntü Föndürme	180° döndürme ve ayna fonksiyonu
Dondurma Fonksiyonu	Evet
Zoom	4 bölüme kadar
Bellek	micro SD kart

Menü Dilleri		almanca İngilizce İspanyolca Fransızca Rusça Japonca Basitleştirilmiş çince Geleneksel çince
Arayüzler		Micro USB 2,0, TV- çıkışı, Micro SD- kart yuvası
TV-Çıkışı		PAL
Güç Kaynağı		Li-İyon Pil
Pil Kapasitesi		2600 mAh
Ortam Koşulları		-10 ... +40 °C, nem oranı <75 %
PCE-VE 200 Boroskop(Boroskop kablosu) teknik özellikleri :		
Kablo Yarıçapı		4,5 mm
Görüntü Sensörü		1/8 " CMOS
Kamera Çözünürlüğü		640 x 480 piksel
Kamera Aydınlatması		6 beyaz LED (yoğunluk ayarı)
Görüş Alanı / Görüş Açısı		90 °
Görüş Alanı Derinliği		15 ... 100 mm
Kamera Hortumu Uzunluğu		1 m
İtme Kablosu		yarı esnek (yarı sert spiral)
PCE-VE 200 BoroskopOrtam şartları		
Ortam Şartları	sonda	Havada: -10 ... +50 ° C su içinde: 5 ... +50 ° C
	ana ünite	havada: -10 ... +50 ° C
Bağıl Nem	ana ünite ve deneme	15 ...% 90
Sıvı Direnci	ana ünite ve deneme	Makine yağı, hafif yağ ve
Karşı Koruma	sonda	sonda
	ana ünite	rüzgarda yağmur (pil bölmesi kapalı olmalıdır) su altında değil

Teslimat İeriđi;

1 x PCE-VE 200,

1 X USB Kablosu ,

1 x USB Adaptör,

1 x Kullanım Kılavuzu