



Teknik Katalog

[Muayene Kamerası]

[PCE-VE 320HR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PCE-VE 320HR Video-Boroskop/ Sanayi, el sanatları ve geliştirme için Video-Boroskop / 8 GB hafıza kartı / Video ve resim kaydı / Çap 5,5 mm / uzunluk 1 m

PCE-VE 320HR bakım ve geliştirme mühendisleri için çok uygun bir cihazdır. Bu muayene Kamerası makine ve kurulumlarının demontesini gerektirmeden içinin görüntülemesini sağlamanın yanı sıra arana parçanın resmi ve video görüntülerini alarak cihaz hafızasına kaydeder ve sonrasında bilgisayara aktarımını mümkün kılar. Daha önce bir görsel analiz yapmak bu kadar kolay ve ekonomik olmamıştı. Aynı zamanda kablonun ince çapı da göze çarpmaktadır (5,5 mm). Bundan dolayı çok küçük parçalara dahi ulaşılabilir.

Özellikler

- Boost fonksiyonu: karanlık ortamlarda daha iyi bir görüntü
- Ekran görüntüsü çevrilebilir
- Kablo çapı 5,5 mm
- Resimlerin ve videoların kaydı
- 8 GB hafıza kartı dahil
- Opsiyonel olarak daha fazla kamera kabloları
- LED ışık (ayrıyetten yanlarda iki LED ışık, ayna kullanıldığında daha iyi bir görüntü için)
- Teslimat kapsamında üç adet ayna 70°,90° ve 110°
- Sağlam taşıma çantası dahil

Teknik Özellikler

Kablo Uzunluğu	1.000 mm
Kablo Tipi	Yarı esnek (yarı katı spiral)
Kablo Çapı	Ø 5,5 mm
Bükme Yarı Çapı	90 mm
Görüş Alanının Derinliği	1,5 ... 10 cm
Bakış Açısı	67 °
Aydınlatma	4 LED önde, 2 LED yanlarda
Işık Beyaz Dengelemesi	otomatik sabit
Görüntü Sensörü	CMOS
Kamera Çözünürlüğü	320 x 240 / 640 x 480

Kare Hızı	30 / sn
Ekran	3,5 " TFT ekran
Arayüz	Mini USB 1.1 ve AV çıkışı
Kayıt Seçeneği	Resim ve video
Resim Hafızası	8 GB Hafıza Kartı Dahil (32GB Kart Destekler)
Sıkıştırma Formatı	MPEG4
Resim Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	0 ... +60 °C
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 3,7 V Lityum Lyon akü
Kamera Koruma Sınıfı	IP67
Boyutlar	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Ağırlık	450 gr

Dikkat: Videoskoplar tıbbi amaçlar için uygun değildir!

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-VE 320HR,
- 1 x 8 GB SD Hafıza Kartı,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Şarj Aleti,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.