

## Gösterge PCE-G1A (Sıcaklık ve Nem için)



Gösterge PCE-G1A

Kolay okunabilir geniş ekran / İki kanallı analog çıkış 4 ... 20 mA /  
IP54 korumalı / Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü

Gösterge PCE-G1A, bağıl nem ve sıcaklık ölçümü için kullanılan sabit cihazdır. Göstergenin dijit yüksekliği 100 mm'dir ve 50 metreye kadar olan mesafelerde bile kolaylıkla okunabilir. Gösterge, IP54 korumalıdır ve duvar montajı için tasarlanmıştır. Bağıl nem ve sıcaklık 5 saniye aralıklarda dönüşümlü olarak görüntülenir.

Sensör, 1 metre uzunluğundaki kablo bağlantıları ile ekrana monte edilir. Bu da bağıl nem ve sıcaklık ölçümünün bağımsız bir şekilde ölçülmesini sağlar. Gösterge iki kanallı 4 ... 20 mA analog çıkışı da mevcuttur. Bu iki kanallı analog çıkış ile bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri görüntülenmeden önce doğrudan 4 ... 20 mA sinyallerine dönüştürülür. Bu da ölçümlerin analog çıkışı ile kaydedilebileceği, kontrol edilebileceği ve düzenlenebileceği anlamına gelir. PCE-G1A için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.

- ▶ IP54 korumalı
- ▶ 100 mm dijit yüksekliği
- ▶ 4 ... 20 mA analog çıkış (pasif)
- ▶ 2 kanallı analog çıkış
- ▶ Harici sensör
- ▶ Duvara montelenir
- ▶ Uzun ömürlü
- ▶ Kolay okunabilir
- ▶ Yüksek hassasiyet

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	10 ... 95% n.o / 0 ... 60°C
Çözünürlük	1% n.o / 1°C
Hassasiyet	±2% n.o / ±1°C
Görüş Mesafesi	Yaklaşık 50 metreden okunabilir
Sensör Türü	HC1000 / PT1000
Bağıl Nem / Sıcaklık	
Tepki Süresi T90	Yaklaşık 4 saniye
Kablo Uzunluğu (Sensör ve ekran arasında)	1 metre
Ekran	100 mm dijital yüksekliği bulunan LED
Analog Çıkış	İki kanallı 4 ... 20 mA (pasif)
Analog Çıkış Ölçekleme	Sıcaklık: 0 ... 100°C Nem: 0 ... 100%
Güç Kaynağı	230 V / 50 ... 60 Hz
Güç Tüketimi	Yaklaşık 20 mA
Koruma	IP 54
Boyut	Sensör: 50 x 70 x 20 mm Ekran: 175 x 175 x 75 mm
Ağırlık	1.3 kg (sensör ve kablo ile)

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change