

Miliohmmetre PCE-MO 2001



Miliohmmetre PCE-MO 2001

Suya dayanıklı çantalı / Ölçüm aralığı: 100 $\mu\Omega$... 2000 Ω

Miliohmmetre PCE-MO 2001 ile 100 $\mu\Omega$... 2000 Ω aralığında direnç ölçümleri gerçekleştirilebilir. Ölçüm değerleri, miliohmmetrede bulunan 3 1/2 basamaklı ve kolay okunabilir LCD ekranda görüntülenir. Miliohmmetre ile ölçüm değerini belirlemek için nesneye sabit bir akım uygulanır ve nesne üzerindeki voltaj düşüşü ölçülür. Miliohmmetre kullanılarak bobinler, jeneratörler, transformatörler, devreler, anahtarlar ve röleler üzerinde direnç ölçümleri gerçekleştirilebilir. Miliohmmetre ile madenlerde, uçaklarda, demiryolu sistemlerinde, gemilerde ve endüstri ve konut elektrik tesisatlarında bağlanma enerjisini ölçmek de mümkündür.

Miliohmmetre ile süreklilik testleri gerçekleştirilebilir. Böylece, hava hatlarının sıkıştırma elemanları test edilebilir ya da kontrol kabinlerinde test ve bakım çalışmaları yapılabilir. Aynı şekilde, sigortalar, bağlantı elemanları, kontaklar gibi bileşenler fonksiyon açısından test edilebilir. Miliohmmetre, sağlam kauçuk gövdesi sayesinde zorlu koşullarda kullanılabilir. Miliohmmetre, fabrikada kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Miliohmmetre PCE-MO 2001 için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.

- ▶ Direnç ölçümü imkanı
- ▶ Bağlanma enerjisi ölçümü
- ▶ Süreklilik testi
- ▶ Reed kontaklarının kontrolü
- ▶ 4 telli sistem
- ▶ Aşırı sıcaklık ve aşırı gerilim koruması
- ▶ Ölçüm değerlerinin aşılması durumunda LED göstergesi
- ▶ Güvenlik: IEC-1010-1; CAT II 20 V

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 200 mΩ 100 µΩ artışlarla/ 0 ... 2000 mΩ: 1 mΩ/ 0 ... 20 Ω: 10 mΩ/ 0 ... 200 Ω: 100 mΩ/ 0 ... 2000 Ω: 1 Ω
Hassasiyet	Ölçüm değerinin ± %0.75'i + 4 dijit (20 Ω'a kadar) Ölçüm değerinin ± %0.75'i + 2 dijit (20 Ω'un üzerinde)
Çözünürlük	0.1/ 1/ 10 mΩ; 0.1/ 1 Ω
Test Akımı	1 mA (2000/200 Ω aralığında) 10 mA (20/2 Ω aralığında) 100 mA (200 mΩ aralığında)
Hassasiyet	± %0.1
Ölçüm Hızı	Yaklaşık 0.4 saniye
Sıfır Ayarı	Döner anahtar ile manuel (±50)
Aşırı Yük Göstergesi	Aşırı yük durumunda ekranda "1" görüntülenir
Güç Kaynağı	230 V AC, 50/ 60 Hz
Kablo Uzunluğu	50 cm (fiş ve pens arası)
Standart	IEC-1010-1; CAT II
Boyut	250 x 180 x 200 mm
Ağırlık	680 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com