

Kullanım Kılavuzu Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı PCE-W3



İçindekiler

1	Önsöz.....	3
2	Güvenlik bilgileri	3
3	Özellikler.....	4
3.1	Teknik özellikler	4
3.2	Teslimat içeriği;	4
4	Fonksiyon Prensipleri.....	4
5	Kalibrasyon	4
6	Geri dönüşüm	5
7	İletişim	5

1 Önsöz

PCE Instruments'ten bir PCE-W 3 Kâğıt Nemölçer satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.

Kâğıt nemi ölçer PCE-W3, kâğıt kırıntıları yığın giriş kontrolü veya kâğıt toplama konteynır giriş kontrolü için profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Kâğıt nemi ölçer PCE-W3, kâğıdın mutlak nemini ölçer. Kâğıt fabrikalarında ya da toplama merkezlerinde mutlak nemin tam içeriği belirlenerek gerekenden fazla ödeme yapılması önlenmiş olur ya da bu konuda hesaplama imkanı sağlanır. Kolay kullanımına ek olarak başka bir avantajı da ince boyutu ve sağlam penetrasyon sondasıdır. Kâğıt nemi ölçüm cihazı fabrika kalibrasyonlu olarak gönderilir, yine de opsiyonel olarak ISO kalibrasyon sertifikası alabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zamanda yeniden kalibrasyon isteyebilirsiniz. Hassas, rahat ve sağlam bir cihazdır.

2 Güvenlik bilgileri

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar uygun yapılmayan kullanımdan oluşabilecek zararlardan bizler sorumlu değiliz.

PCE Teknik Cihazları bu kullanım kılavuzu nedeniyle oluşabilecek bütün sorunlardan mesul değildir.

Şartlar ve koşullarda bulunan genel garanti koşullarına lütfen dikkat ediniz.

- Cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım Kılavuzunda bulunan uyarılara uyulmadığında ve böylece Cihaz hasar gördüğünde garanti hakkı silinmektedir.
- Cihazı aşırı sıcaklardan, direk güneş ışınlarından, aşırı nemden ve sudan koruyunuz.
- Cihazın gövdesi sadece PCE teknisyenleri tarafından açılabilir.
- Cihazı asla yüzüstü bir yere koymayınız (örn. tuşlar tarafı ile masa üstüne)
- Cihazı asla ıslak elle kullanmayınız.
- Cihazda teknik değişim yapılamaz.
- Cihaz sadece ıslak bir bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihaz sadece PCE Türkiye tarafından sunulan ek öğeler ile kullanılabilir.
- Cihazın gövdesi her kullanımdan önce bir yerinde hasar olup olmadığına kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer hasar varsa Cihaz kullanılmamalıdır.
- Ayrıca, çevre koşulları (sıcaklık, hava nemi...) özelliklerde bildirildiği gibi limit değerlere uygun değilse, Cihaz kullanılmamalıdır.
- Ölçüm Cihazı patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılamaz.
- Pil bittiği zaman (örn. ekranda pil sembolü görüntülediği zaman) asla Cihazı kullanmayınız. Pil gücü düşük olduğunda yanlış ölçüm sonuçları elde edilebilir.
- Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa Cihazın hasar görmesine ve kullanıcının yaralanmasına yol açabilir.

Sorularınız için PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

3 Özellikler

3.1 Teknik özellikler

Ölçüm aralığı	6% - 30%
Çözünürlük	0,1%
Hassasiyet	Ölçüm değerin % ± 10
Elektrod uzunluğu	8 mm
Ekran	3,5 dijital LCD
Güç kaynağı	1x 9 V Pil
Boyutlar	165x80x33 mm
Ağırlık	680 gr.

3.2 Teslimat içeriği;

- 1 x PCE-W 3 kâğıt nemölçer (kauçuk penetrasyon elektrodu dâhil),
- 1 x Elektrod bağlantı kablosu
- 1 x Pil
- 1 x Koruyucu Kılıf,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu

4 Fonksiyon Prensibi

Kâğıt nemi ölçerin çok sağlam bir penetrasyon sondası vardır ve bu sonda ile mutlak nem hassas biçimde ölçülür. Sondayı ölçülecek kâğıda koyarak cihaz anahtarını "ON" a getirin ve mutlak nem değerini ekranda okuyun.

5 Kalibrasyon

Kâğıt Nem ölçer ürünün (atık kâğıdın) direncini ölçer. Nem ölçer normal atık kâğıt için kalibre edilmiştir.

Tekrar Kalibre etmek istenildiğinde Kalibrasyon Laboratuvarlarına veya bize gönderilebilir.

6 Geri dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktalarından birisi:

PCE Teknik Cihazları Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah
Ataman Sok. No.:4/4

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

7 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah
Ataman Sok. No.:4/4
Küçükçekmece

Telefon:

0212 471 11 47

Faks:

0212 705 53 93

Bu linkte ölçüm teknolojisi listesi bulunmaktadır: <http://www.pce-cihazlari.com.tr/oelcuem-teknolojisi.htm>

Bu linkte Terazilerin listesi bulunmaktadır: <http://www.pce-cihazlari.com.tr/terazi-baskuel-teknolojisi.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHS
sertifikalıdır.