

Videoskop PCE-VE 355N / 2 Yönlü Başlık



Videoskop PCE-VE 355N

Endüstri ve zanaat için / Görüntü ve videolar için 8 GB hafıza kartı / 4.5 mm çap / 2 yönlü optik

Videoskop PCE-VE 355N, bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için ideal bir ölçüm cihazıdır. Videoskop, makine ve sistemlerin iç işleyişine bakılmasını ve elde edilen bu görüntü ve videoların SD karta kaydedilmesini sağlar. Videoskobun 4.5 mm'lik kablo çapı ve 1500 mm'lik kullanışlı kablo uzunluğu sayesinde en küçük bileşenler de incelenebilir.

Videoskobun kullanımı kolaydır: esnek kablo görüntülenecek alana yakın bir delikten ya da boşluktan geçirilir ve ekrandan takip edilir. Joystick ile kamera ucu 2 yönde hareket ettirilebilir. Belgeleme için bir fotoğraf çekilebilir ve bu fotoğraf videoskobun dahili belleğinde kaydedilebilir. Bunun haricinde, çekilen fotoğraf bilgisayara da aktarılabilir. Böylece, elde edilen görüntü analiz edilebilir ya da diğer kişilere gösterilebilir. Esnek kılavuzu, düşük ağırlığı ve mükemmel optikleri sayesinde videoskop ile zayıf noktalar ve sorunlu alanlar kolay bir şekilde tespit edilebilir. Böylece, zaman alan sökme işlemlerine gerek kalmadan hedefe yönelik önleyici tedbirler alınabilir.

Makinelerin ve sistemlerin bakımı ve denetimi için kullanılan videoskop, kullanıcının görevlerini kolaylaştırır ve herhangi bir sökme işlemi gerektirmediğinden dolayı hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

- ▶ Esnek 1.5 metre uzunluğunda kablo
- ▶ 4.5 mm kamera çapı
- ▶ Görüntü ve video kaydı
- ▶ 2 yönlü endoskop probu
- ▶ 8 GB SD hafıza kartı (dahil)
- ▶ Sağlam taşıma çantası dahil

Teknik özellikler

Esnek Kablo	1500 mm
Görüntü Sensörü	CMOS
Çözünürlük / Görüntü Sensörü (dinamik / statik)	320 x 240 / 640 x 480
Kare Hızı	30 / s
Pozlandırma	Otomatik
Beyaz Dengesi	Sabit
Görüş Alanı	67°
Görüş Alanı Derinliği	1.5 ... 10 cm
Aydınlatma	5 LED
Kablo Çapı	4.5 mm
Kamera Başlığı	2 yöne hareketli
Bükme Yarıçapı	90 mm
Ekran	3.5 inç TFT ekran
Arayüz	Mini USB (AV çıkışı / AV girişi)
Görüntü Depolama	8 GB SD hafıza kartı
Sıkıştırma Formatı	MPEG4
Görüntü Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-10 ... +50°C
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 3.7 V lityum iyon pil
Ağırlık	450 g (taşıma çantası ile)

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com