



Teknik Katalog [Shoremetre]

[PCE-HT-225E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Beton sertliği ölçümü için Durometre/ dijital LCD-Ekran / Ölçüm değer okumalı sesli kontrol fonksiyonu / sağlam ve kolay kullanılabilir / USB Arayüz / 200 ölçüm değeri için ölçüm değer kaydı / veri değerlendirilmesi için yazılım

Durometre PCE-HT 225E betonun basınç sertliğinin ölçümü ve beton sınıfın zararsız ölçümü için vazgeçilmez Cihazdır. Durometre PCE-HT 225E elektronik çeviriciye sahiptir ve bununla geri tepme sayısını direkt olarak ölçüm değeri olarak hesaplar ve dijital ekrana taşır. Ekran Beton Test Çekicinin tasarımına entegre edilmiştir. Ayrıca USB-Ar yüz sayesinde veriler bilgisayara aktarılabilir. Böylece kullanıcı zaman alıcı kayıt işlemleri yapmaksızın beton kontrolüne konsantre olabilir. Yazılım sayesinde Dijital Beton Test Çekici ile kaydedilen veriler hızlı ve kolay olarak aktarılabilir, görüntülenebilir ve hazırlanabilir. Durometre ile darbe yönü, form faktörü ve zaman faktörü ve ayrıca karbonasyon gibi çeşitli parametreler sorunsuzca ayarlanabilir. Durometre ayrıca sesli kontrol fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon sayesinde ölçüm değerleri İngilizce okunur. Ölçümler zor ulaşılabilecek yerlerde gerçekleştirildiğinde ekrandan okumada zorlu hale gelmektedir ve bu sesli kontrol fonksiyon sayesinde değerler zorluk çekilmeden tespit edilebilir. Burada Durometre ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Durometre teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Dijital LCD-Ekran
- Ölçüm değeri okumalı sesli kontrol fonksiyonu
- USB-Ar yüz
- Verilerin değerlendirilmesi için dahili Yazılım
- 200 Ölçüm değeri için ölçüm değeri kaydı
- Zararsız ölçüm

Teknik Özellikler

Nominal kinetik enerji	2.207 J (2,207 Nm)
Yay sabiti	785 N/m
Yayın esnemesi	75 mm $\pm$ 0,3 mm
Kalibrasyon değeri (Kalibrasyon normaline)	80 $\pm$ 2
Yuvarlak formlu ucun yarıçapı	25 mm $\pm$ 1 mm
Ar yüz	USB 2.0
Hafıza kapasitesi	200 ölçüm değeri için hafıza
Ekran	LCD, 176 x 220
Güç kaynağı	4 x AAA-Alkalın Piller
Ağırlık	1,1 kg
Boyutlar	Ø 54 x 280 mm

Teslimat İerięi:

- 1 x PCE-HT 225E,
- 1 x Taşıma antası,
- 1 x USB-Kablo,
- 1 x Pürüzlü yüzeyleri düzlemek için Bileme Taşı,
- 1 x Yazılım,
- 1 x Kullanım Kılavuzu