

# Ses Seviyesi Ölçer PCE-MSL 1



## Ses Seviyesi Ölçer PCE-MSL 1

A frekans ağırlıklandırma / Eş zamanlı sıcaklık ölçümü / 0.1 dB çözünürlük / HOLD fonksiyonu /  
Aşırı değer ölçümü / Geniş frekans aralığı / Arka aydınlatmalı renkli LCD ekran

Ses seviyesi ölçer PCE-MSL 1, basit bir ses ölçüm cihazıdır ve ortam ses seviyesini hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılır. Ses seviyesi ölçer ile ses seviyesi ölçümünün yanı sıra ortam sıcaklığı da belirlenebilir. Günümüzde gürültü ölçümü neredeyse her durumda önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle, kullanıcıya olası gürültü seviyesine ilişkin bir fikir veren bir ses seviyesi ölçer kullanmak yararlıdır.

Arka aydınlatması bulunan LCD ekran, ses seviyesi ölçer ile gerçekleştirilen ölçümlerin net sonuçlarını verir. Ses seviyesi ölçer, özellikle konumdan bağımsız olması gereken ölçümler için idealdir.

- ▶ Aşırı değer ölçümü
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Hızlı ses seviyesi ölçümü
- ▶ Arka aydınlatmalı renkli LCD ekran
- ▶ Eş zamanlı sıcaklık ölçümü
- ▶ HOLD fonksiyonu
- ▶ Geniş frekans aralığı
- ▶ A frekans ağırlıklandırma
- ▶ Sağlam ABS plastik gövde
- ▶ 1/2" electret condenser mikrofon
- ▶ Hızlı/yavaş zaman değerlendirme
- ▶ Frekans aşıldığında alarm
- ▶ 0.1 dB çözünürlük
- ▶ Her 300 ms'de ekran güncelleme

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	35 ...135 dB
Dinamik Aralık	50 dB
Frekans Aralığı	31.5 Hz ... 8 kHz
Hassasiyet	±2 dB
Frekans	31.5 Hz ... 8 kHz
Frekans Ağırlıklandırma	A
Zaman Değerlendirme Hızlı:	125 ms
	Yavaş: 1 sn.

Mikrofon Türü	1/2" Electret condenser mikrofon
Görsel Alarm Sınırları	> 100 dB: ekranda "HI" görüntülenir < 100 dB: ekranda "LO" görüntülenir

Sıcaklık Hassasiyeti	±1.5 °C
Çözünürlük	0.1
Veri Güncelleme	300 ms
Pil Ömrü	<60 saat
Otomatik Kapanma	15 dakika hareketsizlikten sonra (devre dışı bırakılabilir)
Güç Kaynağı	3 x 1.5 AAA pil
Çevre Koşulları	0 ... +60 °C, 10 ... 90% bağıl nem
Depolama Koşulları	0 ... +60 °C, 10 ... 70% bağıl nem
Standartlar	IEC 61672-1 Class II
Boyut	144 x 56 x 30.5 mm
Ağırlık	73 g

## Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change