

Gıda pH Metre PCE-PH20M Et Ürünleri için



Gıda pH Metre PCE-PH 20M

Kolay kullanım / pH ölçümü / Harici pH elektrodu / Yeniden kalibre edilebilir / Su geçirmez (IP67)

pH metre PCE-PH20M, sıvılardaki pH değerini belirlemek için tasarlanmıştır. Su geçirmez pH metre, pH değerinin hızlı ve hassas bir şekilde kaydedilmesini sağlar. pH metrenin pratik ekranı ile pH değeri kolaylıkla okunabilir. Su geçirmez ve sağlam gövdesi (IP67) sayesinde pH metre zor koşullarda da kullanılabilir. pH metrenin yeniden kalibre edilmesi en iyi hassasiyetin elde edilmesini garanti eder. Bu işlemi gerçekleştirmek için opsiyonel kalibrasyon kitleri kullanılabilir. pH metrenin kalibrasyon işlemi, kalibrasyon vidaları olmadan sadece pH metrede bulunan tuşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

- ▶ Su geçirmez (IP67)
- ▶ Kablolu özel harici ölçüm elektrodu
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Pil koruması için otomatik kapanma
- ▶ Kalibrasyon çözeltileri dahil
- ▶ Veri tutma fonksiyonu
- ▶ Kolay okunabilir dijital ekran
- ▶ Kolay kullanım

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0.00 ... 14.00 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Hassasiyet	± 0.07 pH (5 ... 9 pH aralığında) ± 0.1 pH (4 ... 4.9 ve 9.1 ... 10 pH aralığında) ± 0.2 pH (1 ... 3.9 ve 10 ... 13 pH aralığında)
Kalibrasyon	pH 4, pH 7 ya da pH 10'da otomatik olarak
Prob	Gıda pH Probu CPC-OSH-12-01, BNC bağlantısı
Güç Kaynağı	4 x 1.5V AAA pil
Çevre Koşulları	0 ... 60 °C, <%80 n.o.
Boyut	180 x 40 mm
Ağırlık	220 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com