



Teknik Katalog

[Çok Fonksiyonlu Teraziler]

[PCE-EP 30P2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Çift aralıklı Çok Fonksiyonlu Teraziler / Yüksek çözünürlük / Sayma fonksiyonu /
Toplama fonksiyonu / Ayrılabilir tripod / Akülü / Kap-Konteyner tartım fonksiyonu / Çift
yönlü RS232 arayüzü**

Çok Fonksiyonlu Teraziler, çok yönlü bir terazidir. Çok fonksiyonlu terazilerin tripotu ve tripot yuvası, platformdan kolayca sökülebilir ve örneğin masa içine gömülebilir. Platform ve ekran arasındaki kablo takılı ve yaklaşık 1.6 m uzunluğundadır. Çok fonksiyonlu terazilerin paslanmaz çelik göstergesi IP54 koruma sınıfına sahiptir. Gösterge; duvara, masaya veya platform tripotuna yerleştirilebilir.

Sayma, toplama, brüt/net tartım, limit tartma fonksiyonu ve PEAK Hold fonksiyonu gibi standart fonksiyonlara ek olarak, çok fonksiyonlu teraziler iki özel fonksiyona sahiptir, bunlar dinamik tartımlar için filtre fonksiyonu ve kap/konteyner tartım fonksiyonudur. Çift yönlü RS232 arayüzü ile bilgisayar veya yazıcı ile rahat iletişim sağlar. Platform terazisinde tartılan değer sorgu komutu ile bilgisayar tarafından sorgulanabilir.

Özellikler

- Tek Noktalı platform terazisi (1 yük hücresi)
- Çift aralıklı terazi 15/30 kg
- Ayarlanabilen ölçü birimi kg / ...
- Çift yönlü RS232 arayüzü
- AKü veya Güç kaynağı ile çalışma
- Ekran da IP54 koruması
- Tripod, çıkarılabilir ve tripod yuvası içerir
- Kapama zamanlayıcısı (devre dışı bırakılabilir)
- Hold fonksiyonu (ağırlık göstergesinin ekranda dondurulması)
- PEAK / MAX tartım fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Tartım fonksiyon limiti MIN / OK / MAX

- Kap/konteyner tartım fonksiyonu
- Filtre fonksiyonu

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	Maks. 1 = 15 kg / Maks. 2 = 30 kg
Çözünürlük	15 kg'a kadar = 2 gr 15 kg'dan ... 30 kg = 5 gr
Ölçüm Belirsizliği	± 3 d (üç kat çözünürlük)
Platform Boyutu [P2]	500 x 600 mm
Dara Fonksiyonu	Tüm tartım aralığında
Arayüz	RS-232 Çift Yönlü / D-SUB 9 Dişi <u>İsteğe bağlı:</u> Analog çıkış 4-20 mA 1/1000 + 4 Potansiyelsiz çıkış LO / OK / HI / Darbe sinyali veya sürekli sinyal olarak sabit.
Ekran	25 mm Rakam boyutlu LCD
Birimler	kg / lb ve kg / m gibi serbestçe ayarlanabilen tartım birimi
Göstergeye Giden Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 160 cm
Güç Kaynağı	6V / 4.5Ah Akü veya 9 V / 1,2 A güç adaptörü (dahil) Güç tüketimi 70 mA
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... + 40 ° C / %10 ... 80 bağıl nem
Boyutlar	Bilgi indirme bölümünde bulabilirsiniz.
Ağırlık	Yaklaşık 25,5 kg

Teslimat İeriđi:

- 1 x ok Fonksiyonlu Teraziler PCE-EP 30P2,
- 1 x Ekran (Akü dahil),
- 1 x Tripod (Yuvası dahil),
- 1 x Gü Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.