



Teknik Katalog

[Endüstriyel Terazî]

[PCE-EP 1500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Endüstriyel Teraziler PCE-EP 1500 / endüstriyel kullanım için endüstriyel terazi / tartım aralığı 1500 kg / Çözünürlük 0.5 kg / RS-232 arayüz / Kolay taşıma için silindirler ve tutma sapı

Endüstriyel Terazi PCE-EP 1500, endüstriyel ve depolama uygulamalarında, nakliye ve teslim uygulamalarında ve stok kontrolünde hızlı ve hassas mobil tartım için ideal bir terazidir. Ölçüm sırasında, büyük çabalarla paleti teraziye taşımak zorunda değilsiniz. Yalnızca tartılacak malların ölçüğünü getirmeniz yeterlidir ve bu süreci iyi bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Endüstriyel Terazi, problemsiz taşınır. Bunu sağlayan ise terazide bulunan yükseltmek için bulunan sap ve ölçüğün yan tarafında, bazı silindirler mevcuttur. Ekran Endüstriyel Terazinin arka kısmına monte edilmiştir (nakliyesi için idealdir), ancak onu kaldırabilir ve istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

- ± 0.5 kg tekrarlanabilirlik
- Geniş LC ekran, çıkarılabilir
- Otomatik dara kesintisi, dara manuel giriş, toplam fonksiyon
- Sağlam çelikten yapılmış destek çerçevesi, boyalı
- Birlikte verilen 230 V güç kaynağı ile çalışma
- Sağlam çelikten yapılmış taşıma çerçevesi, boyalı
- Zemindeki düzgünlüğü telafi etmek için ayarlanabilir ayaklar
- Pil tasarrufu için otomatik kapanma
- Aşırı yüklenme durumunda uyarı

Teknik Bilgiler

| | |
|---------------------|--|
| Tartı Ağırlığı | 0 ... 1500 kg |
| Okunabilirlik | 0,5 kg |
| Tekrarlanabilirlik | $\pm 0,5$ kg |
| Dara Aralığı | Tüm tartı aralığında |
| Yükselme Zamanı | 3 ... 5 s |
| Tartı Birimi | kg |
| Ekran | 4 düğmeli ve arka aydınlatmalı yüksek kontrastlı 25 mm LCD ekran, çıkarılabilir, 4 m kablo uzunluğu |
| Maks. Aşırı Yükleme | 125 % |

| | |
|------------------|--|
| Aşırı Yük Alarmı | % 3 aşırı yükten alarm |
| Kalibrasyon | otomatik (harici ayar ağırlığına göre) |
| Güç Kaynağı | güç kaynağı ile 230 V 500 mA |
| Gövde | Terazi: Boyalı Çelik / Ekran: ABS |
| Koruma | IP 54 |
| Ortam Sıcaklığı | 0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F. |
| Boyutlar | 1200 x 840 x 75 mm |
| Ağırlık | 50 kg |

Teslimat İçeriği;

- 1 x Endüstriyel Terazi PCE-EP 1500,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.