



Teknik Katalog

[Zemin Terazileri]

[PCE-EP 1500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Zemin Terazileri PCE-EP 1500 / Endüstriyel kullanım için zemin terazi / Tartım aralığı
1500 kg / Çözünürlük 0.5 kg / RS-232 arayüz / Kolay taşıma için silindirler ve tutma
sapı**

Zemin Terazi PCE-EP 1500, endüstriyel ve depolama uygulamalarında, nakliye ve teslim uygulamalarında ve stok kontrolünde hızlı ve hassas mobil tartım için ideal bir terazidir. Ölçüm sırasında, büyük çabalarla zemin teraziye taşımak zorunda değilsiniz. Yalnızca tartılacak malların ölçeğini getirmeniz yeterlidir ve bu süreci iyi bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Zemin Terazi, problemsiz taşınır. Bunu sağlayan ise terazide bulunan yükseltmek için bulunan sap ve ölçeğin yan tarafında, bazı silindirler mevcuttur. Ekran Zemin Terazinin arka kısmına monte edilmiştir (nakliyesi için idealdir), ancak onu kaldırabilir ve istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

- ± 0.5 kg tekrarlanabilirlik
- Geniş LC ekran, çıkarılabilir
- Otomatik dara kesintisi, dara manuel giriş, toplam fonksiyon
- Sağlam çelikten yapılmış destek çerçevesi, boyalı
- Birlikte verilen 230 V güç kaynağı ile çalışma
- Sağlam çelikten yapılmış taşıma çerçevesi, boyalı
- Zemindeki düzgünsüzlüğü telafi etmek için ayarlanabilir ayaklar
- Pil tasarrufu için otomatik kapanma
- Aşırı yüklenme durumunda uyarı

Teknik Bilgiler

Tartı Ağırlığı	0 ... 1500 kg
Okunabilirlik	0,5 kg
Tekrarlanabilirlik	$\pm 0,5$ kg
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığında
Yükselme Zamanı	3 ... 5 s
Tartı Birimi	kg
Ekran	4 düğmeli ve arka aydınlatmalı yüksek kontrastlı 25 mm LCD ekran, çıkarılabilir, 4 m kablo uzunluğu
Maks. Aşırı Yükleme	125 %
Aşırı Yük Alarmı	% 3 aşırı yükten alarm

Kalibrasyon	otomatik (harici ayar ağırlığına göre)
Güç Kaynağı	güç kaynağı ile 230 V 500 mA
Gövde	Terazi: Boyalı Çelik / Ekran: ABS
Koruma	IP 54
Ortam Sıcaklığı	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Boyutlar	1200 x 840 x 75 mm
Ağırlık	50 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Zemin Terazi PCE-EP 1500,
- 1 x Ekran,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.