



Teknik Katalog

[Çok Fonksiyonlu Teraziler]

[PCE-EP 150P1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Çift aralıklı – Çok Fonksiyonlu Terazı / Yüksek çözünürlük / Sayma fonksiyonu /
Toplama fonksiyonu / Ayrılabilir tripod / Akülü / Kap-Konteyner tartım fonksiyonu / Çift
yönlü RS232 arayüzü**

Çok Fonksiyonlu Terazı PCE-EP 150P1, çok yönlü bir Terazidir. Çok fonksiyonlu terazı tripodunu ve tripod yuvası, platformdan kolayca sökülebilir ve örneğın masa içine gömülebilir. Platform ve ekran arasındaki kablo takılı ve yaklaşık 1.6 m uzunluğundadır. Çok fonksiyonlu terazının paslanmaz çelik göstergesi IP54 koruma sınıfına sahiptir. Gösterge; duvara, masaya veya platform tripoduna yerleştirilebilir.

Sayma, toplama, brüt/net tartım, limit tartma fonksiyonu ve PEAK Hold fonksiyonu gibi standart fonksiyonlara ek olarak, çok fonksiyonlu terazı iki özel fonksiyona sahiptir, bunlar dinamik tartımlar için filtre fonksiyonu ve kap/konteyner tartım fonksiyonudur. Çift yönlü RS232 arayüzü ile bilgisayar veya yazıcı ile rahat iletişim sağlar. Platform terazisinde tartılan değer sorgu komutu ile bilgisayar tarafından sorgulanabilir.

Özellikler

- Tek Noktalı platform terazisi (1 yük hücresi)
- Çift aralıklı terazı 60/150 kg
- Ayarlanabilen ölçü birimi kg / ...
- Çift yönlü RS232 arayüzü
- AKü veya Güç kaynağı ile çalışma
- Ekran da IP54 koruması
- Tripod, çıkarılabilir ve tripod yuvası içerir
- Kapama zamanlayıcısı (devre dışı bırakılabilir)
- Hold fonksiyonu (ağırlık göstergesinin ekranda dondurulması)
- PEAK / MAX tartım fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Tartım fonksiyon limiti MIN / OK / MAX

- Kap/konteyner tartım fonksiyonu
- Filtre fonksiyonu

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	Maks. 1 = 60 kg / Maks. 2 = 150 kg
Çözünürlük	60 kg'a kadar = 10 gr 60 kg'dan ... 150 kg = 20 gr
Ölçüm Belirsizliği	± 3 d (üç kat çözünürlük)
Platform Boyutu [P2]	400 x 500 mm
Dara Fonksiyonu	Tüm tartım aralığında
Arayüz	RS-232 Çift Yönlü / D-SUB 9 Dişi <u>İsteğe bağlı:</u> Analog çıkış 4-20 mA 1/1000 + 4 Potansiyelsiz çıkış LO / OK / HI / Darbe sinyali veya sürekli sinyal olarak sabit.
Ekran	25 mm Rakam boyutlu LCD
Birimler	kg / lb ve kg / m gibi serbestçe ayarlanabilen tartım birimi
Göstergeye Giden Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 160 cm
Güç Kaynağı	6V / 4.5Ah Akü veya 9 V / 1,2 A güç adaptörü (dahil) Güç tüketimi 70 mA
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... + 40 ° C / %10 ... 80 bağıl nem
Boyutlar	Bilgi indirme bölümünde bulabilirsiniz.
Ağırlık	Yaklaşık 14 kg



Teslimat İeriđi:

- 1 x ok Fonksiyonlu Terazi PCE-EP 150P1,
- 1 x Ekran (Akü dahil),
- 1 x Tripod (Yuvası dahil),
- 1 x Gü Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.