



# Teknik Katalog [Nakliye Terazileri]

[PCE-SD 30C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilebilir Nakliye Terazileri / Platform 400 x 500 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça Sayma Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel**

Kalibre edilebilir nakliye terazisi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçөгüdür. Nakliye terazisi kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir nakliye terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir nakliye terazisi, yüksekliklerinde deęişebilen ve sağlam bir duruş saęlayan kaideler de vardır. Nakliye terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabılır bir yüksekliğe monte edilmiş ve nakliye terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini saęlamak için, ekran kendi açısına göre deęiştirilebilir. Kalibre edilebilir nakliye terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara deęeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir nakliye terazisinin dięer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişı vb.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir.
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. Göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleęi
- Tartı MIN / MAX / OK
- İsteęe baęlı 3 potansiyelsiz kontak

- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

### Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 30C
Ölçüm Aralığı	30 kg
Okunabilirlik	10 g
Alan Değeri	10 g
Minimum Yük *	200 g

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkililerinin hassasiyetini test ettiği yük olarak burada tanımlanmıştır. Kalibre edilebilir ölçek daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Platform Boyutu	400 x 500 mm
Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi
Arayüz	RS-232 çift yönlü Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	12 V / 1.4 A güç kaynağı dahildir.
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Genel Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 12 kg

### Teslimat İçeriği;

1 x Kalibre edilebilir Nakliye Terazisi PCE-SD 30C dahil,  
1 x Kalibrasyon, Adaptör ve Kullanım Kılavuzu.