



# Teknik Katalog [Nakliye Terazileri]

[PCE-SD 30 CR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Maksimum 30kg - 150 kg'a kadar Nakliye Terazileri / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Yaklaşık kılavuz rayın genişliği. 580 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir: RS-485, analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, USB arabirimi**

Nakliye Terazisi PCE-SD ... CR serisi, nakliye terazisi birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca nakliye terazisinde standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca nakliye terazisi PCE-SD CR serisi, nakliye terazisinin kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir. Örneğin, nakliye terazisi, bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Nakliye terazisi kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Nakliye terazisi ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Platform 1.5 m için ekran kablosu
- Kılavuz ray ölçeği 30 kg-150 kg
- Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm
- Sorunsuz çalışan sentetik raylar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ürün sayma işlevi
- Tolerans aralığı fonksiyonu: min / OK / max

#### **Teknik Özellikler PCE-SD CR Serisi**

| Model        | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Kalibrasyon Değeri | Minimum Yük * |
|--------------|----------------|------------|--------------------|---------------|
| PCE-SD 30CR  | 30 kg          | 10 g       | 10 g               | 200 g         |
| PCE-SD 60CR  | 60 kg          | 20 g       | 20 g               | 400 g         |
| PCE-SD 150CR | 150 kg         | 50 g       | 50 g               | 1 kg          |

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Kılavuz Ray Çapları   | 500 x 580 x 110 mm                         |
| Kılavuz Ray Malzemesi | Sentetik                                   |
| Kılavuz Ray Çerçevesi | Çinko Kaplı                                |
| Ölçek Çapları         | 520 x 620 x 150 mm                         |
| Platform              | Sentetik koruma folyosunda paslanmaz çelik |
| Ekran                 | 1,5 m kablo üzerinde LCD ekran             |
| Dara Ağırlığı         | Tüm tartım aralığı için                    |
| Ayar Zamanı           | Yaklaşık 3 sn.                             |
| Kalibrasyon Sınıfı    | M III                                      |
| Arayüz                | Seri RS-232 (çift yönlü)                   |
| Çalışma Sıcaklığı     | -10 °C ... +40 °C                          |
| Güç Kaynağı           | ~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A adaptör  |
| Koruma Tipi           | IP 54                                      |
| Ölçek Ağırlığı        | 33 kg                                      |

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Nakliye Terazisi PCE-SD 30CR (kalibrasyon dahil),
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.