



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 30 CR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Maksimum 30kg - 150 kg'a kadar Sertifikalı - Onaylı Teraziler / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Yaklaşık kılavuz rayın genişliği. 580 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir:
Analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, USB arabirimi

Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD ... CR serisi, Sertifikalı / Onaylı Teraziler birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca Sertifikalı / Onaylı Terazilerde standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD CR serisi, Sertifikalı / Onaylı Terazilerin kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir. Örneğin, Sertifikalı / Onaylı Teraziler bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Sertifikalı / Onaylı Teraziler kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Sertifikalı / Onaylı Teraziler ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Platform 1.5 m'ya kadar ekran kablosu
- Kılavuz ray ölçeği 30 kg-150 kg
- Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm
- Sorunsuz çalışan sentetik raylar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Parça sayma fonksiyonu
- Tolerans aralığı fonksiyonu: Min / OK / Max

Teknik Özellikler PCE-SD CR Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük *
PCE-SD 30CR	30 kg	10 g	10 g	200 g
PCE-SD 60CR	60 kg	20 g	20 g	400 g
PCE-SD 150CR	150 kg	50 g	50 g	1 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Kılavuz Ray Çapları	500 x 580 x 110 mm
Kılavuz Ray Malzemesi	Sentetik
Kılavuz Ray Çerçevesi	Çinko Kaplı
Ölçek Çapları	520 x 620 x 150 mm
Platform	Sentetik koruma folyosunda paslanmaz çelik
Ekran	1,5 m kablo üzerinde LCD ekran
Dara Ağırlığı	Tüm tartım aralığı için
Ayar Zamanı	Yaklaşık 3 sn.
Kalibrasyon Sınıfı	M III
Arayüz	Seri RS-232 (çift yönlü)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A adaptör
Koruma Tipi	IP 54
Ölçek Ağırlığı	33 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 30CR (kalibrasyon dahil),
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.