



# Teknik Katalog

## [Veri Aktarmalı Teraziler]

[PCE-SD 30 CR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Maksimum 30kg - 150 kg'a kadar Veri Aktarmalı Teraziler / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Yaklaşık kılavuz rayın genişliği. 580 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir: Analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, USB arabirimi**

Veri Aktarmalı Teraziler PCE-SD ... CR serisi, veri aktarmalı teraziler birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca veri aktarmalı terazilerde standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca veri aktarmalı teraziye PCE-SD CR serisi, veri aktarmalı terazinin kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir. Örneğin, veri aktarmalı teraziler, bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Veri aktarmalı teraziler, kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Veri aktarmalı teraziler ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Platform 1.5 m'ya kadar ekran kablosu
- Kılavuz ray ölçeği 30 kg-150 kg
- Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm
- Sorunsuz çalışan sentetik raylar
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Parça sayma fonksiyonu
- Tolerans aralığı fonksiyonu: Min / OK / Max

**Teknik Özellikler PCE-SD CR Serisi**

| Model        | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Kalibrasyon Değeri | Minimum Yük * |
|--------------|----------------|------------|--------------------|---------------|
| PCE-SD 30CR  | 30 kg          | 10 g       | 10 g               | 200 g         |
| PCE-SD 60CR  | 60 kg          | 20 g       | 20 g               | 400 g         |
| PCE-SD 150CR | 150 kg         | 50 g       | 50 g               | 1 kg          |

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kılavuz Ray Çapları   | 500 x 580 x 110 mm                         |
| Kılavuz Ray Malzemesi | Sentetik                                   |
| Kılavuz Ray Çerçevesi | Çinko Kaplı                                |
| Ölçek Çapları         | 520 x 620 x 150 mm                         |
| Platform              | Sentetik koruma folyosunda paslanmaz çelik |
| Ekran                 | 1,5 m kablo üzerinde LCD ekran             |
| Dara Ağırlığı         | Tüm tartım aralığı için                    |
| Ayar Zamanı           | Yaklaşık 3 sn.                             |
| Kalibrasyon Sınıfı    | M III                                      |
| Arayüz                | Seri RS-232 (çift yönlü)                   |
| Çalışma Sıcaklığı     | -10 °C ... +40 °C                          |
| Güç Kaynağı           | ~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A adaptör  |
| Koruma Tipi           | IP 54                                      |
| Ölçek Ağırlığı        | 33 kg                                      |

#### **Teslimat İçeriği;**

- 1 x Veri Aktarmalı Teraziler PCE-SD 30CR (kalibrasyon dahil),
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.