



Teknik Katalog [Dijital Terazî]

[PCE-SD 1500E]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş Dijital Terazi / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / İsteğe Bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları ve çok daha fazlası

Doğrulanabilir dijital terazi kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam yapısı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / kalibre edilmiş dijital terazi, özellikle büyük nesneleri tartmak için uygundur. Doğrulanabilir / kalibre edilmiş dijital terazi boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan Rampalar PCE-SD 1500E üzerine çıkışı ve inişi mümkün kılar. Ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod da sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş dijital teraziden PC'ye çift yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonuna olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB de saklanabilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC kontaklarıyla sınır değer fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden de mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması gibi fonksiyonlar ile kullanışlı bir cihazdır.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir dara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Yazıcı dilleri Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir otomatik kapanma

- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500E	1.500 kg	0.5 kg	10 kg	1250x1250x85 mm	140 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb Çift Yönlü RS-232
Arayüz	İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0- 10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

Teslimat İçeriği:

- 1 x Kalibre Edilebilir Dijital Terazi (Kalibre Edilmiş),
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.