



Teknik Katalog

[Sertifikalı / Onaylı Teraziler]

[PCE-SD 1500F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

1,500 kg'a kadar kalibre edilmiş sertifikalı - onaylı teraziler / Çözünürlük 0.5 kg / Tartı hücreleri IP67 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Libra boyalı çelikten yapılmış / Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel olarak montaj çerçevesi

Kalibre edilebilir sertifikalı / onaylı teraziler gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Sertifikalı / Onaylı Teraziler kalibrasyon sınıfı III'e kalibre edilir ve iki yıllık onaylanmıştır. Sertifikalı / Onaylı Terazilerinin ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve dahili zeminin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile sertifikalı / onaylı teraziler için uygun bir kurulum mümkündür. Sertifikalı / Onaylı terazilerinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir desteğe sahiptir. İsteğe bağlı olarak, Sertifikalı / Onaylı terazilerine uygun bir tripod da alabilirsiniz. Sertifikalı / Onaylı terazinin çeşitli boyutları bulunur ve işlevleri çok kullanışlıdır. Sertifikalı / Onaylı terazinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de çok kullanışlıdır. Böylece programcı Sertifikalı / Onaylı terazisini IT sistemine entegre edebilir. Sertifikalı / Onaylı terazisi ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog ara yüzleri ve 3 potansiyelsiz kontak kalibre edilmiş zemin kurulum skalası için sunulabilir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir dara değeri
- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık tespiti
- Reçete ile ölçüm
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma

- Ekranda brüt / net düğmesi
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500F	1.500 kg	0.5 kg	10 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb Çift Yönlü RS-232
Arayüz	İsteğe bağlı USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Tartı Platformu	Oluklu boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücreler IP 67 / Ekran IP54

Teslimat İçeriği:

- 1 x Sertifikalı / Onaylı Terazisi,
- 1 x Ekran,
- 4 x Taban Sabitleme Plakası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.