



Teknik Katalog

[Platform Baskülleri]

[PCE-SD 60SST C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Tamamen paslanmaz elikten yapılmıř Kalibre Suyu Dayanıklı Platform Baskölü / 300 kg'a kadar Tartı Aralıęı / IP67 - IP65 Koruma Sınıfı / Toplama iřlevi / Eřik fonksiyonlu / İstatistik iřlevi / Arayüz RS-232, RS-485, USB, LAN, Analog 4-20 mA, 0-10 V, OC opsiyonel

Ayrı bir ekrana sahip suya dayanıklı platform baskölü PCE-SD SST, MIII kalibre edilebilir ve kalibre edilmiř olarak teslim edilebilir. Suyu dayanıklı platform baskölünün yük hücreleri IP67 korumalıdır, ekran cihazı ise IP65 korumalı bir kasadan yapılmıřtır. Bu nedenle suya dayanıklı platform baskölü, yüksek nemli yerler veya yüksek hijyen standardı gerektiren bu yerler için idealdir. İsteęe baęlı olarak satın alınabilecek uygun ekipmanla, denizde Suyu dayanıklı platform basköllerinin standart fonksiyonları řunlardır: toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, formölde karıřtırma, yüzde tartım fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, izinsiz girme eřiklerinde alarm vb. gemilerdeki suya karřı dayanıklı platform basköllerini de kullanabilirsiniz. Yüksek IP koruması sayesinde suya dayanıklı platform baskölü herhangi bir arabirime sahip deęildir. Ancak isteęe baęlı olarak, suya dayanıklı platform baskölü için arayüzler satın alınabilir, örn. RS-232, USB, LAN, OC kontaktörler, analog arayüzler 4-20 mA veya 0-10 V.

- MIII kalibrasyon sınıfına göre kalibre edildi
- Tamamen IP67-IP65 paslanmaz elikten yapılmıřtır.
- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- MAX. / MIN. göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formöl üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / Net gösterge
- Dara belleęi

- Tartı MIN / MAX / OK
- 3 potansiyelsiz kontaktör
- Analog çıkış opsiyonel 4-20 mA / 0-10 V

Teknik Özellikler PCE-SD SST Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Min.*	Plafon Boyutu
PCE-SD 30SST C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60SST C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150SST C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	600 x 500 mm
PCE-SD 300SST C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	600 x 500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı İşlevi	Referans değerlerine göre sayma
Dara Fonksiyonu	Tüm ölçüm aralığını kapsayan çoklu bağlantı
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Platformdan ekrana
Güç Kaynağı	~230V, 5Hz, 8VA (schuko fişi)
Koruma Sınıfı	IP 67 hücre / IP65 ekran
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C

Ağırlık

Platform 400 x 500 x 120 mm / 17 kg

Platform 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

Teslimat İçeriği;

1 x PCE-SD 60SST C Platform Baskülü,

1 x Ekran Cihazı,

1 x Kullanım Kılavuzu.