



# Teknik Katalog

## [Dijital Terazî]

[PCE-SD 1500 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**1.500 kg'ye kadar kalibre edilebilen paslanmaz dijital terazi / Çözünürlük 0.5 kg /  
Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok  
sağlam bir tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz dijital terazi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz dijital terazi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz dijital terazinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Dijital terazi düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla dijital terazi çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz dijital terazi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Dijital terazinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaye kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz dijital terazinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve daha fazlası gibi işlevler. Paslanmaz dijital teraziye zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Dijital teraziye rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Kalibre edilmiş paslanmaz dijital terazi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç kontak çıkışı sunuyoruz.

### Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max

- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Özellikler

| Model          | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Min. * | Ağırlık | Kullanılabilir alan |
|----------------|----------------|------------|--------|---------|---------------------|
| PCE-SD 1500SST | 1.500 kg       | 0,5 kg     | 10 kg  | 310 kg  | 1250 x 1500 mm      |

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Kalibrasyon       | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş) |
| Dara              | Tüm tartı aralığındaki çoklu dara                        |
| Ayar Zamanı       | < 3 s                                                    |
| Ekran             | 20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED   |
| Tartı Birimleri   | kg / pcs. / lb                                           |
| Arayüz            | İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V        |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ... +40 °C                                           |
| Koruma Sınıfı     | Hücreler IP68 / Ekran IP65 (bağlantılar olmadan)         |
| Güç Kaynağı       | ~ 230V, 50Hz, 8 VA (elektrik fişi)                       |

---

**Teslimat İeriđi:**

1 x Kalibre Edilmiř Paslanmaz Dijital Terazii,

1 x Rampa,

1 x Ekran (3 m kablo),

4 x Sabitleme Plakası,

1 x Masa / Duvar montajı,

1 x Kullanım Kılavuzu.