



Teknik Katalog

[Paslanmaz Terazi]

[PCE-SD 1500 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

1.500 kg'ye kadar kalibre edilebilen paslanmaz terazi / Çözünürlük 0.5 kg / Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok sağlam bir tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil

Kalibre edilebilir paslanmaz terazi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz terazi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz terazinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Paslanmaz terazi düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla paslanmaz terazi çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz paslanmaz terazi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Paslanmaz terazinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaaya kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz terazinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve daha fazlası gibi işlevler. Paslanmaz teraziye zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Paslanmaz teraziye rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Kalibre edilmiş paslanmaz terazi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç kontak çıkışı sunuyoruz.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdellik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max

- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir alan
PCE-SD 1500SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	310 kg	1250 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücreler IP68 / Ekran IP65 (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~ 230V, 50Hz, 8 VA (elektrik fişi)

Teslimat İeriđi:

1 x Kalibre Edilmiř Paslanmaz Terazi,

1 x Rampa,

1 x Ekran (3 m kablo),

4 x Sabitleme Plakası,

1 x Masa / Duvar montajı,

1 x Kullanım Kılavuzu.