



Teknik Katalog [Palet Terazisi]

[PCE-SD 1500 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**1.500 kg'ye kadar kalibre edilebilen paslanmaz palet terazisi / Çözünürlük 0.5 kg /
Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok
sağlam bir tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz palet terazisi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz palet terazisi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz palet terazisinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Palet terazisi düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla palet terazisi çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz palet terazisi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Palet terazisinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaaya kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz palet terazisinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve daha fazlası gibi işlevler. Paslanmaz palet terazisini zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Palet terazisini rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Kalibre edilmiş paslanmaz palet terazisi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç kontak çıkışı sunuyoruz.

Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdelik karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Reçeteye göre tartım

- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir alan
PCE-SD 1500SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	310 kg	1250 x 1500 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüktür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücreler IP68 / Ekran IP65 (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~ 230V, 50Hz, 8 VA (elektrik fişi)

Teslimat İerięi:

1 x Kalibre Edilmiř Paslanmaz Palet Terazisi,

1 x Rampa,

1 x Ekran (3 m kablo),

4 x Sabitleme Plakası,

1 x Masa / Duvar montajı,

1 x Kullanım Kılavuzu.