



Teknik Katalog

[Envanter Terazı]

[PCE-SD 63C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir envanter terazi / Platform 400 x 500 mm veya 500 x 600 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Madde sayacı / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir envanter terazi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçөгüdür. Envanter terazinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir envanter terazinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir envanter terazide, yüksekliklerinde değışebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Envanter terazinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve envanter teraziye monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değıştirilebilir. Kalibre edilebilir envanter terazi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir envanter terazinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişı vb.

- Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)

- Çift yönlü RS-232 arayüzü

- Birim sayacı

- Toplama fonksiyonu

- Max. / dak. Gösterge

- Yüzde hesaplamaı

- Formül üzerinde ölçüm

- İstatistik hesaplamaı

- Hayvan tartım fonksiyonu

- Brüt / net gösterge

- Dara belleğı

- Eşik değeri tartımı MIN / MAX / OK

- İsteğe bağı 3 potansiyelsiz kontak

- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler PCE-SD C Serisi

Model	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük	Platform Boyutu
PCE-SD 30C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	400 x 500 mm
PCE-SD 300C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	400 x 500 mm
PCE-SD 33C	30 kg	10 g	10 g	200 g	500 x 600 mm
PCE-SD 63C	60 kg	20 g	20 g	400 g	500 x 600 mm
PCE-SD 153C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	500 x 600 mm
PCE-SD 303C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	500 x 600 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi RS-232 çift yönlü
Arayüz	Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	Adaptör dahil 12 V / 1,4 A
IP Kodu	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	yaklaşık. 12 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir PCE-SD 63C Envanter Terazisi dahil,
- 1 x Kalibrasyon,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.