

Paket Terazisi PCE-SD 150C



Paket Terazisi PCE-SD 150C

400 x 500 mm platform / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça sayma fonksiyonu /
Toplama fonksiyonu / 4-20 mA ya da 0-10 V analog çıkış opsiyonel

Paket terazisi PCE-SD 150C, sağlam ve kalibre edilebilir bir terazidir. Paket terazisi, M III sınıfına göre kalibre edilmiştir. Paket terazisinin sabit tabanı lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplamalı platforma sahiptir. Paket terazisinde çok iyi bir denge sağlayan yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunur. Paket terazisinin ekranı rahat bir çalışma yüksekliğine monte edilmiş ve paket terazisine sabitlenmiş bir stand üzerine yerleştirilmiştir.

Paket terazisindeki ekranın kolay bir şekilde okunmasını sağlamak için eğim açısı ayarlanabilir. Paket terazisinde otomatik dara alma, parça sayma fonksiyonu, dara kaydı, brüt/net tartım, yüzde tartımı, sınır değeri tartımı gibi pek çok fonksiyon bulunur. Paket terazisinin diğer özellikleri arasında 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V analog çıkış, LAN arayüzü, potansiyelsiz kontak, USB bellek, tarayıcı bağlantısı vb. gibi çeşitli özellikler yer alır. Paket terazisinin standsız versiyonu da mevcuttur.

- ▶ Kalibre edilebilir (kalibrasyon teslimata dahil)
- ▶ Çift yönlü RS-232 arayüzü
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Toplama fonksiyonu
- ▶ Maks. / min. göstergesi
- ▶ Yüzde tartımı
- ▶ Tarif tartımı
- ▶ İstatistik fonksiyonu
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Brüt / Net göstergesi
- ▶ Dara kaydı
- ▶ Sınır değeri tartımı MİN / MAKS / OK
- ▶ Opsiyonel 3 potansiyelsiz kontak
- ▶ Opsiyonel analog çıkış (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik özellikler

Tartım Aralığı	150 kg
Okunabilirlik	50 g
Minimum Yük*	1 kg
Kalibrasyon Değeri	50 g
Platform Boyutu	400 x 500 mm
Ağırlık	Yaklaşık 12 kg
Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Parça Sayma Fonksiyonu	Referans parça sayımına göre
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği
Arayüz	Çift yönlü RS-232 LAN ve USB için opsiyonel aksesuarlara bakınız.
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Güç Kaynağı	12 V / 1.4 A güç adaptörü (dahil)
Koruma Sınıfı	IP54
Toplam Boyut	400 x 620 x 850 - 870 mm

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yükür. Kalibre edilebilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change