



# Teknik Katalog [Tezgah Terazisi]

[PCE-SD 300C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Kalibre edilebilir tezgah terazisi / Platform 400 x 500 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / Analog çıkışlar 4-20 mA veya 0 - 10 V opsiyonel**

Kalibre edilebilir tezgah terazisi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçeğidir. Tezgah terazisinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir tezgah terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir tezgah terazisinde, yüksekliklerinde değişebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Tezgah terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve tezgah terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değiştirilebilir. Kalibre edilebilir tezgah terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir tezgah terazisinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişi vb.

- Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)

- Çift yönlü RS-232 arayüzü

- Birim sayacı

- Toplama fonksiyonu

- Max. / dak. gösterge

- Yüzde hesaplama

- Formül üzerinde ölçüm

- İstatistik hesaplama

- Hayvan tartım fonksiyonu

- Brüt / net gösterge

- Dara belleği

- Tartı MIN / MAX / OK

- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak

- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

### Teknik Özellikler

| Model       | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Kalibrasyon Değeri | Minimum Yük | Platform Boyutu |
|-------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|
| PCE-SD 30C  | 30 kg         | 10 g       | 10 g               | 200 g       | 400 x 500 mm    |
| PCE-SD 60C  | 60 kg         | 20 g       | 20 g               | 400 g       | 400 x 500 mm    |
| PCE-SD 150C | 150 kg        | 50 g       | 50 g               | 1 kg        | 400 x 500 mm    |
| PCE-SD 300C | 300 kg        | 100 g      | 100 g              | 2 kg        | 400 x 500 mm    |
| PCE-SD 33C  | 30 kg         | 10 g       | 10 g               | 200 g       | 500 x 600 mm    |
| PCE-SD 63C  | 60 kg         | 20 g       | 20 g               | 400 g       | 500 x 600 mm    |
| PCE-SD 153C | 150 kg        | 50 g       | 50 g               | 1 kg        | 500 x 600 mm    |
| PCE-SD 303C | 300 kg        | 100 g      | 100 g              | 2 kg        | 500 x 600 mm    |

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrasyon Sınıfı | M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)                           |
| Birim Sayacı       | referans değeri ile sayma yoluyla                                      |
| Dara Fonksiyonu    | Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi<br>RS-232 çift yönlü |
| Arayüz             | Arayüz açıklaması<br>RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı                   |
| Ekran              | 20 mm haneli yükseklik ile LED                                         |
| Güç Kaynağı        | Adaptör dahil 12 V / 1,4 A                                             |
| IP Kodu            | IP 54                                                                  |
| Çalışma Sıcaklığı  | - 10 °C ... + 40 °C                                                    |
| Boyutları          | 400 x 620 x 850 - 870 mm                                               |

---

Ağırlık

yaklaşık. 12 kg

**Teslimat İçeriği;**

1 x Kalibre edilebilir PCE-SD 300C Tezgah Terazisi dahil,

1 x Kalibrasyon, Adaptör,

1 x Kullanım Kılavuzu.