



# Teknik Katalog [Nakliye Terazileri]

[PCE-SD 3000F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**3 tona kadar kalibre edilmiş paslanmaz nakliye terazileri / Çözünürlük 1 kg / IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Çıkarılabilir tartım plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz nakliye terazisi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz nakliye terazisi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik nakliye terazilerinde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye cıvatalı bir tartım platformu vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz nakliye terazilerinde kaldırmak mümkündür. Paslanmaz nakliye terazilerinin hücreleri IP68 ekranı IP65 korumalıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz nakliye terazilerinde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Bir sonraki kurulum ise mümkün değildir. Bu, paslanmaz nakliye terazilerinin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

### Özellikler

- Ayarlanabilir menü
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdeler karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- Reçeteye göre tartım
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

**Teknik Özellikler**

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir alan
PCE-SD 3000F SST	3.000 kg	1 kg	20 kg	210 kg	1500 x 1500 mm

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN <u>Arayüz Açıklaması</u> 4-20 mA, 0-10V, OC kontakları
Tartı	Pürüzsüz paslanmaz çelik (açılmaz)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8 VA (elektrik fişi)
Koruma Sınıfı	Hücre IP 68 / Ekran IP65

**Paslanmaz nakliye terazilerinin montajı için, düğmelerin arkasına yerleştirilmiş olan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.**

**Teslimat İeriđi:**

1 x Paslanmaz Nakliye Terazileri PCE-SD 3000F SST,

1 x Ekran

4 x Taban Sabitleme Plakaları,

1 x Kullanım Kılavuzu.