



# Teknik Katalog

## [Zemin Terazisi]

[PCE-SD 2000 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**2.000 kg'a kadar kalibre edilebilir paslanmaz çelik Zemin Terazisi / Çözünürlük 1 kg / Korozyona ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok sağlam tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz zemin terazisi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz çelik zemin terazi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik zemin terazisinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Zemin terazisi, düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla zemin terazisine çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz çelik zemin terazisi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Zemin terazisinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaye kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz zemin terazisinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplam fonksiyon ve çok daha fazlası gibi işlevler, çok fazla iş alanına izin verir. Paslanmaz çelik zemin terazisini zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Sürüş seviyesini düz bir zemine yerleştirin, operatör terminalini bağlayın ve tartılamaya hazırsınız. Kalibre edilmiş paslanmaz çelik zemin terazisi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç anahtarlama çıkışı sunuyoruz.

- M III'e göre kalibre
- İstatistik işlevi
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplama
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max

- Dara belleği
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

**Teknik Bilgiler**

| Model          | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Min.* | Ağırlık | Kullanılabilir Alan |
|----------------|----------------|------------|-------|---------|---------------------|
| PCE-SD 2000SST | 2.000 kg       | 1 kg       | 20 kg | 310 kg  | 1250 x 1500 mm      |

**\*Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Kalibrasyon       | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş) |
| Dara Aralığı      | Tüm tartı aralığındaki çoklu dara                        |
| Ayar Zamanı       | < 3 s                                                    |
| Ekran             | 20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED   |
| Tartı Birimleri   | kg / Stk. / lb                                           |
| Arayüz            | İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V        |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ... +40 °C                                           |
| Koruma Sınıfı     | IP68 / Ekran IP65 Hücreleri (bağlantılar olmadan)        |
| Güç Kaynağı       | ~ 230V, 50Hz, 8VA (Schuko fişi)                          |

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Kalibre Edilmiş Paslanmaz Zemin Terazisi PCE-SD 2000 SST,
- 1 x Rampa,
- 1 x Ekran (3 m kablo),
- 4 x Sabitleme Plakası,
- 1 x Masa / Duvar Montajı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.