



Teknik Katalog [Palet Terazisi]

[PCE-SD 2000 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**2.000 kg'a kadar kalibre edilebilir paslanmaz çelik Palet terazisi / Çözünürlük 1 kg /
Korozyona ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok
sağlam tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz palet terazisi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz çelik palet terazisi sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik palet terazisinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Palet terazisi, düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla palet terazisine çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklarda diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz çelik palet terazisi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Palet terazisinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaye kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz palet terazisinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik tara, parça sayma fonksiyonu, sabit tara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplam fonksiyon ve çok daha fazlası gibi işlevler, çok fazla iş alanına izin verir. Paslanmaz çelik palet terazisini zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Sürüş seviyesini düz bir zemine yerleştirin, operatör terminalini bağlayın ve tartılamaya hazırsınız. Kalibre edilmiş paslanmaz çelik palet terazisi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç anahtarlama çıkışı sunuyoruz.

- M III'e göre kalibre
- İstatistik işlevi
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplama
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max

- Dara belleđi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- İsteđe bađlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralıđı	Çözünürlük	Min.*	Ađırlık	Kullanılabilir Alan
PCE-SD 2000SST	2.000 kg	1 kg	20 kg	310 kg	1250 x 1500 mm

***Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiđi yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ađırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli deđildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralıđı	Tüm tartı aralıđındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliđine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteđe bađlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalıřma Sıcaklıđı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	IP68 / Ekran IP65 Hücreleri (bađlantılar olmadan)
Güç Kaynađı	~ 230V, 50Hz, 8VA (Schuko fiři)

Teslimat İçeriđi;

- 1 x Kalibre Edilmiş Paslanmaz Palet Terazisi PCE-SD 2000 SST,
- 1 x Rampa,
- 1 x Ekran (3 m kablo),
- 4 x Sabitleme Plakası,
- 1 x Masa / Duvar Montajı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.