



# Teknik Katalog

## [Endüstriyel Teraziler]

[PCE-SD 6000F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**6,000 kg / 2 kg çözünürlüğe kadar kalibre edilmiş ankastre terazi / Yük hücresi IP67 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelik terazi / çıkarılabilir tartım plakası / Dahili çerçeve opsiyonel**

Kalibre edilebilir yerleşik taban skalası, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Yerleşik zemin skalası, kalibrasyon sınıfı III'e göre kalibre edilir ve gözetim altına alma işlemi için iki yıl boyunca onaylanır. Yerleşik zemin skalasının ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve dahili zeminin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile zemin ölçeğinin uygun bir kurulumu mümkündür. Zemin ölçeğinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir brakete sahiptir. İsteğe bağlı olarak, zemin ölçeğine uygun bir tripod da alabilirsiniz. Yerleşik kat ölçeklerinin boyutları sizin için kullanılabilir ve yerleşik kat ölçeklerinin işlevleri, kullanımı çok yönlü bir hale getirmektedir. Zemin ölçeğinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de birçok yeteneğe sahiptir. Böylece, bir programcı mevcut BT sistemindeki zemin ölçeğini kolayca uygulayabilir. Zemin skalası ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog arayüzleri ve 3 potansiyelsiz anahtarlama kontağı kalibre edilmiş zemin kurulum skalası için sunulabilir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- Ortalama ağırlık tespiti
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi

- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000 F	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Gecikme Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 Opsiyonel USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Yük Platformu	yivli boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 67 / ekran IP54 hücreleri

### Teslimat İçeriği;

- 1 x Zemin Ölçeği (kurulum için),
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.