



Teknik Katalog [Sistem Terazisi]

[PCE-SD 300E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir paslanmaz sistem terazisi 6 tona kadar ölçeklendirilebilir / 0.1 kg dan başlayan çözünürlük / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / Tartım sınır değeri / İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları, RS-232, USB, LAN

Paslanmaz sistem terazisi tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz sistem terazisine yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz sistem terazisinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz sistem terazisinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz sistem terazisinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz sistem terazisinin fonksiyonları arasında toplama fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK bulunur. Ayrıca, paslanmaz sistem terazisi, işlemleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilecek arayüzlerle donatılabilir. Cihazla; Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 potansiyelsiz kontak/ OC sunmaktayız. Endüstride, paslanmaz sistem terazisinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimi ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunmaktayız.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde % karşılaştırma tartımı
- Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Saklanabilir Dara değeri
- Hata payı belirleme min / ok / max
- Toplama fonksiyonu
- Ortalama ağırlık belirlenmesi
- Reçeteye göre tartım imkanı
- M III sınıfına göre onaylanmıştır
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır

- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net tuşu
- Ayarlanabilir menu
- IP68 - IP65 Koruma sınıfı
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Boyutlar
PCE-SD 300 E SST	300 kg	0.1 kg	2 kg	140 kg	1250x1250x85 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Sertifika	M III sınıfı sertifikalı
Dara Aralığı	Tam tartı aralığında
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Tartım Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı: RS-232 çift yönlü USB / LAN / yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ÷ +40°C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)
Koruma	Hücre IP 68 / Ekran IP 65

Teslimat İçeriği:

- 1 x Sistem Terazisi (Kalibre Edilmiş) PCE-SD 300E SST,
- 1 x Duvar / Masa Montajı ile Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.