



Teknik Katalog

[Ağır Yük Baskülü]

[PCE-SD 6000E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir paslanmaz çelik - 6 tona kadar ağır yük baskülü / 0.1 kg çözünürlüğe kadar ağır yük baskülü / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı saklanabilir / Parça Sayma Fonksiyonu / Limit değeri tartım / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları, RS-232, USB, LAN

Paslanmaz çelik ağır yük baskülü tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik ağır yük baskülüne yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik – ağır yük basküllerinin tartma yüzeyi düzdür ve salmastraları veya girintileri yoktur, bu sayede paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK mevcuttur. Ayrıca, paslanmaz çelik ağır yük baskülleri, görevleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilecek arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 sabit olmayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimi ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz.

- MIII sınıfı onaylandı
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Koruma sınıfı IP68 - IP65
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Birkaç tartım toparlamak
- Yüzde yüzdellik karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Bir dara değeri saklanabilir

- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC

Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000 ESST	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 2000 x 112 mm	300 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta birden çok dara var
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)
Geçici Zaman	kg / Stk. / lb
Arayüzey	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Platform	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA (Elektrik fişi)
Koruma	Hücreler IP 68 / Ekran IP65

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Ağır Yük Baskülleri (kalibre edilmiş) PCE-SD 6000E SST,
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.