



# Teknik Katalog [Dijital Terazii]

[PCE-SD 1500F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik dijital terazi 1,5 tona kadar / Çözünürlük 0.5 kg / IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Çıkarılabilir tartım plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik dijital terazi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik dijital terazi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik dijital terazisinde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye civatalı bir tartma platformu vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik dijital terazi sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik dijital terazisinin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik dijital terazisinde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik dijital terazisinin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

## Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 1500F SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüzü	İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 68 / ekran IP65 hücreleri

**Paslanmaz çelik dijital terazinin montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.**

### Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Dijital Terazî PCE-SD 1500F SST,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1x Kullanım Kılavuzu.