



# Teknik Katalog [Palet Terazisi]

[PCE-SD 6000F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik palet terazisi 6 t / 2 kg çözünürlüğe kadar / IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arabirimi / Çıkarılabilir kızak plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik palet terazisi zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik palet terazisi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik palet terazisi, şasiye vidalanmış bir tartma platformuna sahiptir; bu, gerektiğinde, örneğin tesisat işi veya temizlik için çıkarılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik palet terazisi sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik palet terazisinin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik palet terazisinde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik palet terazisinin üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde yüzdeler karşılaştırma
- Filtre ( reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok /max
- Toplamı kadar birçok tartım
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000F SST	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Ağırlığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Geçici Zaman	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Opsiyonel Çift Yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları
Yük Platformu	Pürüzsüz paslanmaz çelik (açılmaz)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA (Güvenlik soketi)
Koruma	IP 68 / Ekran IP65 hücreleri

**Paslanmaz çelik palet terazisinin montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.**

#### **Teslimat İçeriği;**

- 1 x Paslanmaz Çelik Palet Terazisi PCE-SD 6000F SST,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.