



# Teknik Katalog

## [Platform Baskülü]

[PCE-SD 6000F SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik platform baskülü 6 t / 2 kg çözünürlüğe kadar / IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arabirimi / Çıkarılabilir kızak plakası**

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik platform baskülü zemine monte edilir. Sonuç olarak, paslanmaz çelik platform baskülü her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz çelik platform baskülü, şasiye vidalanmış bir tartma platformuna sahiptir; bu, gerektiğinde, örneğin tesisat işi veya temizlik için çıkarılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik platform baskülü sağlamak mümkündür. Paslanmaz çelik platform baskülünün hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik platform baskülünde arayüz yoktur. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik platform baskülünün üretim süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde yüzdellik karşılaştırma
- Filtre ( reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok /max
- Toplamı kadar birçok tartım
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Bilgiler

| Model               | Tartım Aralığı | Çözünürlük | Min.* | Boyutlar       | Ağırlık |
|---------------------|----------------|------------|-------|----------------|---------|
| PCE-SD 6000F<br>SST | 6.000 kg       | 2 kg       | 40 kg | 1500 x 1500 mm | 210 kg  |

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Kalibrasyon       | M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş) |
| Dara Ağırlığı     | Tam tartı aralığındaki çoklu dara                        |
| Geçici Zaman      | <4 s                                                     |
| Ekran             | 20 mm haneli yükseklik ile LED                           |
| Kablo Uzunluğu    | Takılı 5 m                                               |
| Tartı Birimleri   | kg / Stk. / lb                                           |
| Arayüz            | Opsiyonel Çift Yönlü RS-232, USB, LAN                    |
|                   | Arayüz Açıklaması                                        |
|                   | 4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları                |
| Yük Platformu     | Pürüzsüz paslanmaz çelik (açılmaz)                       |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ... +40 °C                                        |
| Güç Kaynağı       | ~230V 50Hz 8VA (Güvenlik soketi)                         |
| Koruma            | IP 68 / Ekran IP65 hücreleri                             |

**Paslanmaz çelik platform baskülünün montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır.**

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Paslanmaz Çelik Platform Baskülü PCE-SD 6000F SST,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.