



Teknik Katalog [Hazneli Terazii]

[PCE-SD 3000U SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Paslanmaz çelikten yapılmış U şekilli hazneli terazi / Taşıma makaralarını içerir / IP68-
IP65 / Birim sayacı / Toplama fonksiyonu / Analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
opsiyonel**

Paslanmaz çelik U-şekilli hazneli terazi, kalibre edilmiş formda teslim edilen doğrulanabilir bir terazidir. U şekilli hazneli terazinin boyutları, AB aralığına hassas bir şekilde uyarlanmıştır. Hazneli terazinin U şekilli, terazinin forklift terazileri ile bile hızlı ve kolay yüklenmesini sağlar. Paslanmaz çelik U-şekilli hazneli terazinin dört yük hücresi IP68 korumalıdır ve U-şekilli hazneli terazinin köşelerine gömülüdür. Hazneli terazi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır. U şekilli hazneli terazinin ekranı IP65 korumalıdır ve duvara monte edilebilir veya bir masaya yerleştirilebilir. Paslanmaz çelik U-şekilli hazneli teraziye, örneğin IP-korumasının etkileyeceği düşünülse de, arayüzler, örneğin RS-232, USB, LAN, 4-20 mA vb. ile genişletme seçeneği de vardır. Daha rahat taşıma ve bir yerden diğerine geçme için paslanmaz çelik U-şekilli hazneli terazi sütunlarında silindirlere sahiptir. Paslanmaz çelik U şekilli hazneli terazinin fonksiyonları otomatik dara, birim sayacı, dara hafızası, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik ölçümü vb. dir.

Özellikler

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Tamamen IP68-IP65 paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Birim Sayacı
- Parça Sayma Fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- MAX / MIN göstergesi
- Yüzde hesaplama
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplama
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleği
- Eşik değeri tartımı MIN / MAX / OK

- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler

Model	Ölçüm Aralığı	Okunabilirlik	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük *
PCE-SD 3000U SST	3,000 kg	1 kg	1 kg	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin tartının hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Paslanmaz çelik U-şekilli hazneli terazi daha düşük değerlerde göstermektedir, ancak terazi kalibre edilmiş alana girmez.**

Kalibrasyon Sınıfı	M III (teslimattan önce kalibre edilmiştir)
Birim Sayacı	Referans değerlerine göre sayma
Dara Fonksiyonu	Tüm aralıkta çoklu Dara Modu
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / LAN / USB <u>Arayüzün tanımı</u> (lütfen IP kodunu dikkate alınız)
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA
Koruma Sınıfı	Yük Hücreleri IP 68/ Ekran IP 65
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Ağırlık	Yaklaşık 70 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x U-şekilli Hazneli Terazi PCE-SD 3000U SST (Kalibrasyon Dahil),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.