



# Teknik Katalog

## [Ağır Yük Baskülü]

[PCE-SD 1500U SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Paslanmaz çelikten yapılmış U şekilli ağır yük baskülü / Taşıma makaralarını içerir / IP68-IP65 / Birim sayacı / Toplama fonksiyonu / Analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V opsiyonel**

Paslanmaz çelik U-şekilli ağır yük baskülü, kalibre edilmiş formda teslim edilen doğrulanabilir bir terazidir. U şekilli ağır yük baskülünün boyutları, AB aralığına hassas bir şekilde uyarlanmıştır. Ağır yük basküllerinin U şekilli, terazinin forklift terazileri ile bile hızlı ve kolay yüklenmesini sağlar. Paslanmaz çelik U-şekilli ağır yük baskülünün dört yük hücresi IP68 korumalıdır ve U-şekilli ağır yük baskülünün köşelerine gömülüdür. Ağır yük baskülleri, sağlam korozyon ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır. U şekilli ağır yük baskülünün ekranı IP65 korumalıdır ve duvara monte edilebilir veya bir masaya yerleştirilebilir. Paslanmaz çelik U-şekilli ağır yük baskülleri, örneğin IP-korumasını etkileyeceği düşünülse de, arayüzler, örneğin RS-232, USB, LAN, 4-20 mA vb. ile genişletme seçeneği de vardır. Daha rahat taşıma ve bir yerden diğerine geçme için paslanmaz çelik U-şekilli ağır yük baskülü sütunlarında silindirlere sahiptir. Paslanmaz çelik U şekilli ağır yük baskülünün fonksiyonları otomatik dara, birim sayacı, dara hafızası, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik ölçümü vb. dir.

### Özellikler

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Tamamen IP68-IP65 paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- MAX / MIN göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleği
- Eşik değeri tartımı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak

— Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

### Teknik Özellikler

Model	Ölçüm aralığı	Okunabilirlik	Kalibrasyon değeri	Minimum yük *
PCE-SD 1500U SST	1,500 kg	0.5 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U SST	3,000 kg	1 kg	1 kg	20 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin tartının hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Paslanmaz çelik U-şekilli ağır yük baskülü daha düşük değerlerde göstermektedir, ancak terazi kalibre edilmiş alana girmez.**

Kalibrasyon Sınıfı	M III (teslimattan önce kalibre edilmiştir)
Birim Sayacı	Referans değerlerine göre sayma
Dara Fonksiyonu	Tüm aralıkta çoklu Dara Modu
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / LAN / USB <u>Arayüzün tanımı</u> (lütfen IP kodunu dikkate alınız)
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA
Koruma Sınıfı	Yük Hücreleri IP 68/ Ekran IP 65
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Ağırlık	Yaklaşık 70 kg

### Teslimat İçeriği:

1 x U-şekilli Ağır Yük Baskülü PCE-SD 1500U SST (Kalibrasyon Dahil),

1 x Kullanım Kılavuzu.