



# Teknik Katalog [Zemin Terazisi]

[PCE-SD 3000U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilmiş zemin terazisi 1500 veya 3000 kg'a kadar / 0.5 veya 1 kg'nın üstünde  
çözünürlük / Analog çıkışlar opsiyonel / Taşıma makaraları nedeniyle mobil / Çift yönlü  
RS-232 arayüzü**

Zemin terazisi, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. PCE-SD ve PC standartlarına uygun palet boyutlarına sahiptir (1200 x 800 mm). Kalibre edilmiş zemin terazisinin U şekli, AB standart paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre zemin terazisi çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş zemin terazisinin esnek bir şekilde uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen zemin terazisi farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı zemin terazisi ekranı 3,0 m uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş zemin terazisi desteğinin işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. İki yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir.

- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır
- Hayvan tartımı
- Dara belleği
- Ağırlık toleransı min / OK / max
- İstatistiksel hesaplama
- Kompozisyon tartımı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Göstergede brüt / net anahtar
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bölmeler

- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### PCE-SD U Serisinin Teknik Özellikleri

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum Yük *
PCE-SD 1500U	1,500 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3,000 kg	1 kg	20 kg

\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	tüm ölçüm aralığı için
Ayar Zamanı	<4 sn.
Ekran	yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik
Tartı Birimleri	kg / birimler / lb
Arayüzler	Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) arayüzlerin tanımı
Çalıştırma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA

### Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-SD 3000U Zemin Terazisi,
- 1 x Duvar veya Masa için Tutucu (Ekran dahil),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.